

ご利用にあたっての注意事項

Speed Wi-Fi NEXT WX03

技術基準適合認証品

本書は、お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

本書は、お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

本書は、お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

注意事項

ACアダプタ（別売）や**microUSBケーブル**を接続したまま本体にケーブルを巻きつけないでください。

プラグ部分に無理な力が加わり続けた場合、故障の原因となることがあります。



ケーブルは、巻きつけず取り外してください。

免責事項について

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 「取扱説明書」の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、設定内容などが変化または消失することがありますが、これらにより生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に登録された内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※本書を表す「当社」とは、以下の企業を指します。
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：NECプラットフォームズ（株）
○「取扱説明書」の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
○「取扱説明書」の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

安全上のご注意（必ずお守りください）

■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{※2} 」を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{※3} の発生が想定される」内容です。

※1　重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2　軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※3　物的損害：家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を指します。

■禁止・強制の絵表示の説明			
	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■本体、電池パック、充電用機器、au Micro IC Card（LTE）、周辺機器共通

危険 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- オプション品は、ご契約されたWiMAX事業者が指定したものを使用してください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、ご契約されたWiMAX事業者までご連絡ください。

- 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、やけどなどの原因となります。
- 所定の充電時間を超過しても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

- ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。
- 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。
 - ・充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜く。
 - ・本製品の電源を切る。
 - ・電池パックを本製品から取り外す。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。ご契約されたWiMAX事業者までご連絡ください。

注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。落下して、けがなどの原因となります。

- 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

- 子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。けがなどの原因となります。

- 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲み込んだり、けが、感電などの原因となります。

- 本製品を長時間連続使用される場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、眠ってしまうなどして、意図せず長時間触れることがないようにご注意ください。データ通信など、長時間の使用や充電中は、本製品や電池パック・充電用機器（別売）の温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

■本体について

危険 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

- 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 釘（鋭利なもの）を刺したり、ハンマー（硬いもの）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ディスプレイ内部の物質などが目や口の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。ディスプレイ内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 本製品内の au Micro IC Card（LTE）挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。また、au Micro IC Card（LTE）の挿入場所や向きを間違えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、ご契約されたWiMAX事業者までご連絡ください。

- 航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切ってください。航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

- 病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

- 医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ご注意ください!電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

- ディスプレイ部を破損した際には、割れたガラスや露出した本製品の内部にご注意ください。破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- ストラップなどを持って本製品を振り回さないでください。本人や他の人、周囲の物に当たり、けがなどの事故の原因となります。

- ディスプレイを破損し、内部の物質などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。失明や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

- 背面カバーを取り外す際は、必要以上に力を加えないでください。また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

- 背面カバーが破損し、けがなどの原因となります。

- 背面カバーを取り付けるときは、指を挟まないでください。けがなどの原因となります。

- 背面カバーを外したまま使用しないでください。やけど、けが、感電などの原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、ご契約されたWiMAX事業者までご連絡ください。

- 自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

- 本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。<材質一覧>

使用箇所	材質／表面処理
< Speed Wi-Fi NEXT WX03 本体 >	
ディスプレイ（タッチパネル）部	PC樹脂
外装ケース	PC樹脂／塗装
電源ボタン	PC樹脂／印刷
背面カバー	PC樹脂／塗装
< microUSBケーブル >	
ケーブル（ジャケット部）	PVC樹脂
USBコネクタ（シールド部）	鉄／ニッケルメッキ、PBT樹脂
USBコネクタ（樹脂部）	PVC樹脂
microUSBコネクタ（シールド部）	ステンレス／ニッケルメッキ、LCP樹脂
microUSBコネクタ（樹脂部）	PVC樹脂
< 電池パック >	
外装（樹脂部）	PC樹脂
外装（ラベル）	PET
接続端子部	PCB／金メッキ

- ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

■電池パックについて

危険 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

- 金属片（ネックレスやヘアピンなど）や導電性異物などと接続端子が触れないようにしてください。また、それらのものと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 電池パックを本製品にうまく取り付けできない場合は、無理に取り付けしないでください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 釘（鋭利なもの）を刺したり、ハンマー（硬いもの）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 電池パックを本製品に取り付けるときは、電池パックの向きを確認してください。誤った向きで取り付けると、電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 電池パック内部の物質などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。電池パック内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 異臭、発熱、変色、変形、へこみなどの異常がみられた場合は、使用しないでください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 電池パックが漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

- ペットなどが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 電池パック内部の物質などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。失明や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

- また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

- 一般のゴミと一緒に捨てないでください。発火による火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してから au ショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

- 濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

■充電用機器について

警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 指定の充電用機器（別売）やmicroUSBケーブルのコードが傷んだり使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

- 指定の充電用機器（別売）やクレードル（別売）、microUSBケーブルは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

- 雷が鳴り出したら、充電用機器やmicroUSBケーブルには触れないでください。感電などの原因となります。

- コンセントにつないだ状態で接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

- 指定の充電用機器（別売）やmicroUSBケーブルのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

- コンセントに充電用機器（別売）を抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

- 充電用機器（別売）に海外旅行用の変圧器（トラベルコンバーター）を使用しないでください。発火、発熱、感電などの原因となります。

- 本製品に充電用機器（別売）を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 濡れた手で充電用機器（別売）のコードやmicroUSBケーブル、接続端子、電源プラグ、クレードル（別売）に触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

- 指定の電源、電圧で使用してください。誤った電源、電圧で使用するとう火災、やけど、感電などの原因となります。充電用機器：AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

- 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 充電用機器（別売）をコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 電源プラグをコンセントから抜く場合は、充電用機器（別売）のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、充電用機器（別売）を持って抜いてください。充電用機器のコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 本製品に充電用機器（別売）やmicroUSBケーブルを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 接続端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。接続端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 使用しない場合は、充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が入った場合は、直ちにコンセントから充電用機器（別売）の電源プラグを抜いてください。火災、やけど、感電などの原因となります。

- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。

警告 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- コンセントにつないだ状態で充電用機器（別売）に長時間触れないでください。やけどなどの原因となります。

■ au Micro IC Card（LTE）について

注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- au Micro IC Card（LTE）を取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。けがなどの原因となります。

■医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本製品を 15cm 以上離して携行および使用してください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

- 自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

- 身動きが自由に取れないなど、周囲の方と 15cm 未満に近づくとおそれがある場合には、事前に本製品を電波の出ない状態に切り替えてください（電源オフなど）。付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

- 医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従ってください。医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

