

# 「Aterm WM3400RN 取扱説明書」 正誤表

2010年7月  
AM1-001525-001



この度は「Aterm WM3400RN」をお求めいただき、まことにありがとうございます。  
添付されております CD-ROM「Aterm WM シリーズ ユーティリティ集」内の Aterm WM3400RN 取扱説明書 (PDF ファイル) AM1-001371-001 には、  
下記の誤りがあります。お手数ですが、下記の「誤」に記載されている内容を「正」に読み替えてくださるようお願いいたします。

No.	記載箇所	正	誤
1	4-3 ページ 「WiMAX に関するトラブル」 「●無線LAN通信ができない」 症状「 <b>WM3400RN に接続できない</b> 」の原因と対策欄の1つ目	<ul style="list-style-type: none"> <li>● WM3400RN の WLAN ランプが緑点灯または緑点滅しているか確認する。                          →消灯している場合は、側面の WLAN ON/OFF 切替スイッチを ON にして WLAN ランプが緑点灯または緑点滅するか確認してください。</li>   <li>それでも WLAN ランプが緑点灯または緑点滅していなければ、ETHERNET ポート (LAN ポート) に有線で接続したパソコンからクイック設定 Web の「無線 LAN 設定」- [無線 LAN 設定] で、[無線機能] を [使用する] にチェックを入れ、[設定] をクリックしてから、[保存] をクリックしてください。</li>   <li>なお、[保存] をクリックせず、本商品の電源を切ったり、再起動したりすると、設定値が失われますのでご注意ください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● WM3400RN の WLAN ランプが緑点灯しているか確認する。                          →側面の WLAN ON/OFF 切替スイッチを ON にしてください。</li> </ul>
2	4-7 ページ 「WiMAX に関するトラブル」 「●らくらく無線スタート EX に関するトラブル」 症状「 <b>らくらく無線スタート EX が成功しない</b> 」の原因と対策欄の1つ目	<ul style="list-style-type: none"> <li>● WM3400RN の WLAN ランプが緑点灯または緑点滅しているか確認する。                          →消灯している場合は、側面の WLAN ON/OFF 切替スイッチを ON にして WLAN ランプが緑点灯または緑点滅するか確認してください。</li>   <li>それでも WLAN ランプが緑点灯または緑点滅していなければ、ETHERNET ポート (LAN ポート) に有線で接続したパソコンからクイック設定 Web の「無線 LAN 設定」- [無線 LAN 設定] で、[無線機能] を [使用する] にチェックを入れ、[設定] をクリックしてから、[保存] をクリックしてください。</li>   <li>なお、[保存] をクリックせず、本商品の電源を切ったり、再起動したりすると、設定値が失われますのでご注意ください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● WM3400RN の WLAN ランプが緑点灯しているか確認する                          → 消灯している場合は、側面の WLAN ON/OFF 切替スイッチを ON にしてください。</li> </ul>