


つなぎかたガイド

UIMカードの取り付けやご利用端末（スマートフォンなど）と接続・設定するときにお読みください。



AM1-002006-002
2012年8月

Aterm MRO1LN

本書は、読んだあとも大切に保管してください。
取扱説明書（CD-ROMに収録）[P1-1](#)は本商品の取扱説明書をご覧ください。

本商品のご利用上の注意

- 持ち歩きについて
 - ポケットの中に入れて使用したり、皮膚に触れた状態で使用しないでください。低温やけどの原因があります。
 - 使用していない場合でも、無理な力がかかるところ（ズボンのポケット、かばんの底など）に入れないでください。故障や破損の原因となります。
 - 持ち歩く際は、ACアダプタ、USBケーブルを取り外してください。故障の原因となることがあります。
- 充電池について
 - 本商品の充電池は内蔵バッテリーです。お客様ご自身では、充電池の交換はできません。
 - 充電池は消耗します。充電や使用方法によって、劣化しやすくなります。
 - 満充電を繰り返すと劣化が早くなりますので、1日目盛りになってから充電をお勧めします。また、「ロングライフ充電」機能をご活用ください。
 - 高熱になる場所では、劣化が早くなります。涼しい場所で保管してください。
 - 落としてください。強い衝撃を与えると、激しく劣化したり、故障の原因となります。

準備 UIMカード（SIM）を取り付けよう


UIMカード（SIM）を取り付けないと、LTE/3Gでのデータ通信などをご利用できません。
※標準サイズ（25mm×15mm）のUIMカード（SIM）以外は絶対に使用しないでください。機器が故障する場合があります。
※アダプタなどを利用した場合、動作保証はいたしかねます。

1 本商品の電源が入っている状態では、絶対に取り付け、取り外しは行わないでください。
詳しい取り扱いについては、UIMカード（SIM）の取扱説明書を参照してください。



- 1 カードカバーを開く
 - ・本商品はUSBケーブルが接続されているときは、先に取り外してください。
 - ・カードカバーを無理に押し曲げないでください。極端に折り曲げた状態にすると、カードカバーを破損する恐れがあります。

- 2 UIMカード（SIM）のIC部分（金色）を下にして、UIMカード（SIM）を力でチップ音がするまで挿入する
 - ・UIMカード（SIM）が完全に挿入されていることを確認してください。
 - ・UIMカード（SIM）の取り付け／取り外しのときは、IC部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。



- 3 カードカバーを閉じる

本商品を充電してから電源を入れよう


充電をする

充電してからご使用ください。
電源ボタン（）を押してもPOWERランプが点灯しない場合は、ACアダプタに接続して充電してください。

- 1 USBポート、またはクレードル（オプション品）のACアダプタ接続ポートにUSBケーブル（黒）のmicroUSBコネクタを接続する
※USBコネクタはUSBマークのついている面が上です。



- 2 もう一方のコネクタをACアダプタに接続して、ACアダプタの電源プラグを電源コンセントに接続する
※USBコネクタはUSBマークのついている面が上です。
※ACアダプタが抜けないようにご注意ください。




- 3 POWERランプが橙点灯することを確認する
※充電は約4.5時間で完了します。（電源OFFで、電池残量がない状態から充電した場合）
※ロングライフ充電の場合は満充電にはなりませんので、ご注意ください。




- 4 POWERランプが橙点灯することを確認する
※USBコネクタの表と裏を逆にすると接続できません。無理に接続するとUSBコネクタを破損する場合がありますのでご注意ください。
※設置場所にご注意ください。ACアダプタに物がぶつかったりすると、ACアダプタが破損する可能性があります。あるいは、身体の一部が不用意にぶつかるのが原因となります。ぶつかることのない場所に設置してください。

電源を入れる

- 4 POWERランプが緑点滅するまで電源ボタン（）を押して電源を入れる
本商品が起動完了するまでに約1分かかります。POWERランプが緑点灯し、ディスプレイが表示されます。



- 5 起動後しばらく待ち、POWERランプが緑点灯していることを確認する
POWERランプが緑点滅している場合は、故障ではありません。



STEP 2へ

STEP 2 本商品に無線LAN端末（子機）を接続しよう

無線で接続する場合


※無線LANの同時接続は最大12台です。

ご利用の無線 LAN 端末（子機）を選択して、それぞれの手順にしたがって本商品に無線 LAN 接続してください。

※有線 LAN／無線 LAN をともにご利用になる場合は、有線／無線接続のそれぞれの方法で本商品を接続してください。

本商品とパソコンを有線で接続している場合、事前に取り外してください。

本商品以外の無線 LAN アクセスポイント（親機）で、無線 LAN によるインターネット接続をしている場合
STEP 1 が終わるまで（本商品からのインターネット接続確認できるまでの間）、本商品以外の無線 LAN アクセスポイント（親機）の電源を切っておいてください。




POWERランプが緑3秒、赤0.5秒の交互点滅しているときは(ファームウェアのバージョンアップ)

本商品のPOWERランプが緑3秒、赤0.5秒の交互点滅している場合は、新しいファームウェアがあることをお知らせしています。
ボタン操作だけでファームウェアの更新ができますので、手順にしたがってバージョンアップを行ってください。
ファームウェアのバージョンアップは15分程度かかる場合があります。

1 SETボタン^{SET}を押してすぐ放す
POWERランプが通常点灯している(電源ON)場合は、この手順は不要です。

2 通常点灯したらすぐにSETボタン^{SET}を長押しし(約6秒)、
POWERランプが緑点滅になったら放す
他の無線接続はいったん切断されます。



3 手順2から1分以内に、細い棒状のもの(電気を通さない材質のもの、つまようじの先など)でRESETスイッチを押し(約1秒)、放す(Powerランプが緑点灯する)
ファームウェア取得中は、POWERランプが緑点灯します。POWERランプが橙点灯に変わったら、ファームウェア更新中です。



4 バージョンアップが完了したら、自動で再起動される

5 POWERランプが緑点灯し、ディスプレイが表示される
※バージョンアップ中は橙点灯します。万が一、15分以上橙点灯が続く場合は、いったんPOWERランプが赤点灯するまで電源ボタン^(○)を押し、電源OFFにしてください。しばらく待つてから再度、バージョンアップを実施してください。

*その他のバージョンアップ方法については、[取扱説明書\(CD-ROMに収録\)P7-2](#)をご覧ください。

公衆無線LANサービスについて

本商品は、公衆無線LANサービスに対応しています。

公衆無線LANサービスエリアの中にいる場合、LTE/3Gを経由しないインターネットに接続することができます。

* LTE/3G契約と別途、公衆無線LANサービスの契約が必要です。

契約後にクイック設定Web画面の「基本設定」で設定します。

LTE/3Gと公衆無線LANの接続を電波状態などにより切り替えて使用します。(初期値は、公衆無線LAN機能を「使用しない」)[取扱説明書\(CD-ROMに収録\)P5-2](#)

らくらく無線スタートEXで無線設定をする

(Windows Vista®またはWindows®7/XP(SP2/SP3)の場合)

Mac版のらくらく無線スタートEXの操作方法は、CD-ROMに収録されています。(別紙に記載のホームページにも掲載されています。)

パソコンのスピーカー音量をON(適正音量)にして、音声ガイドをご利用ください。

らくらく無線スタートEXをインストールする

Windows®を起動する
Administrator(権限のあるアカウント)でログオンしてください。

添付のCD-ROM(ユーティリティ集)をCD-ROMドライブにセットする
CD-ROMを開封する前に、別紙「ソフトウェアのご使用条件」を必ずお読みください。

「自動再生」画面が表示された場合は、[Menu.exe]の実行をクリックする

ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら【はい】または【続行】をクリックする

クリック

Aterm MRシリーズ
ユーティリティ集
Ver.XX

クリック

クリック