



本商品をご利用のお客様へ

※本書は、読んだ後も大切に保管してください。

本商品は、APNの設定が必要となります。

下記設定は、本商品に添付されております「つなぎかたガイド①」(別紙)の「Step3 APNを設定しよう」の内容です。「つなぎかたガイド①」(別紙)のStep2を行ってから下記の設定を必ず行ってください。

通信事業者のサポートページまたは、お問い合わせ窓口にて、APN等の設定情報をご確認いただき、下記設定画面の[接続サービス]にて”手動設定”を選択したうえで各項目を入力し、「設定」、「保存」を押してください。

■クイック設定Web [基本設定]-[接続先設定(LTE/3G)]-[接続先の設定]-[接続サービス]

トップページ > 基本設定 > 接続先設定(LTE/3G)

接続先設定(LTE/3G)

接続先の設定 ?

接続サービス ? **手動設定** ▼

APN(接続先) ?

ユーザー名 ?

パスワード ?

暗号化方法 ?

なし

暗号化されていないパスワード(PAP)

チャレンジハンドシェイク認証プロトコル(CHAP)

接続方式 ?

HSPA固定設定 ?

HSPA固定設定 ? 使用する

※画面は、ファームウェアのバージョンにより変更となる場合があります。

※クイック設定Webの操作方法は、機能詳細ガイドを参照してください。

機能詳細ガイドは裏面のホームページ「Mobile Support Information」からご覧いただけます。

※[接続先設定(LTE/3G)]の設定を行う場合は、UIMカード(microSIM)を取り付けてください。

UIMカード(microSIM)の取り付け方法については、「つなぎかたガイド①」を参照してください。

当社で接続確認している接続サービスは、裏面のホームページ「Mobile Support Inform」の『動作確認済み LTE/3G サービス事業者リスト』に掲載されています。

APNの設定が終わりましたら「つなぎかたガイド①」(別紙)のStep4へお進みください。