



POINT 2 手動設定で Wi-Fi 接続するには

ここでは、Mac OS パソコンまたは iPad/iPhone/iPod touch 端末を例に Wi-Fi 接続する方法を説明します。

1 設定ウィザードで、「手動設定」をタップすると、下の画面が表示されます。



- 【Mac OS の場合】
- 2 パソコンの電源を入れ、無線（ワイヤレス）機能を有効にする
※ 設定方法は、パソコンの取扱説明書などを参照してください。
 - 3 アップルメニューの「システム環境設定」－「ネットワーク」アイコンをクリックし、サービスリストから [Wi-Fi] を選択する
 - 4 「ネットワーク名」のプルダウンメニューで 1 に示した、本商品のネットワーク名（SSID）「aterm-xxxxxx」を選択する
 - 5 「パスワード」に本商品の暗号化キーを入力して、「接続」をクリックする
※ 画面は、OS X El Capitan (v.10.11) の例です。




6 「状況」に「接続済み」と表示されたら、本商品の「次へ」をタップし、STEP2 へ戻る

ホーム画面から設定している場合 ボタンをタップするとホーム画面に戻ります。
接続できなかった場合は、本商品およびパソコンの無線（ワイヤレス）機能が有効になっているか確認または入力文字（大文字/小文字）を確認し、再度 1 からやり直してください。

- 【iPad/iPhone/iPod touch の場合】
- 2 iPad/iPhone/iPod touch を起動し、「設定」をタップする
※ 設定方法は、端末の取扱説明書などを参照してください。
 - 3 [Wi-Fi] をタップする
 - 4 [Wi-Fi] をオンにして 1 に示した、本商品のネットワーク名（SSID）「aterm-xxxxxx」をタップする
 - 5 「パスワード」に本商品の暗号化キーを入力して、「接続」または [Join] をタップする
※ 画面は、iOS 9.1 の例です。



6 ステータスバーに下記のアイコンが表示されたら、本商品の「次へ」をタップし、STEP2 へ戻る



ホーム画面から設定している場合 ボタンをタップするとホーム画面に戻ります。
接続できなかった場合は、本商品および端末の無線（ワイヤレス）機能が有効になっているか確認または入力文字（大文字/小文字）を確認し、再度 1 からやり直してください。

POINT 3 APN を手動で設定するには

ここでは、接続先（APN）を「新規追加」で設定する方法を説明します。

ホーム画面からは、「設定」－「APN 設定」をタップします。
SIM 選択画面が表示されるので、SIM1 を選択します。

1 「新規追加」をタップし、接続する通信事業者の「サービス名」、「APN」、「ユーザ名」、「パスワード」を入力し、「認証方式」を選択する
入力欄をタップすると画面上にキーボードが表示されるのでこれを使用し、入力が完了したら右下の「完了」をタップする。




- 通信事業者が指定した書類や microSIM カードのケースなどに記載の APN 情報を準備してください。
- LTE 端末用の APN を設定してください。
- APN には以下の記号は使用できません。
(スペース) *
 . / : ; , < > ¥

2 各項目の入力が完了したら、「登録」をタップする

追加した通信事業者を選択し、「選択」をタップする

新規追加したものはリストの一番下に表示されます。




4 通信事業者が選択されたことを確認し、「次へ」をタップする

5 STEP2 へ戻る


ホーム画面から設定している場合 ボタンをタップし、ホーム画面へ戻ります。
本商品のディスプレイに「APN 接続を確認してください」と表示された場合は、再度 1 の接続する通信事業者から設定し直してください。

クイック設定 Web の使いかた

- 1 POINT 1, 2 で本商品に接続した子機（パソコン、スマートフォンなど）の WWW ブラウザを起動する
- 2 本商品の「クイック設定 Web」を開く
WWW ブラウザのアドレスに「http://aterm.me/」または「http://192.168.179.1」と入力し、パソコンの Enter キーを押す、もしくは、子機の「実行」または「開く」をタップしてください。




- 3-1 管理者パスワードの初期設定を行う
[パスワード] [パスワード再入力] 欄にパスワード（任意の文字列）を入力し、「設定」をクリックまたはタップしてください。
※ パスワードに使用できる文字は、0～9、a～z、A～Z、-（ハイフン）、_（アンダースコア）で、最大半角 64 文字まで有効です。
このパスワードは本商品の「クイック設定 Web」を開くたびに必要となります。忘れないように控えておいてください。



管理者パスワード控え欄

※ 2 回目以降のログイン時には、管理者パスワードの初期設定の画面は表示されません。

- 3-2 [名前] または [ユーザ名] に「admin」を、[パスワード] に 3-1 で設定した「管理者パスワード」を入力し、「OK」をクリックまたは「ログイン」をタップする
※ 「クイック設定 Web」を 2 回目以降に起動する場合にはこの画面が最初に表示されます。



公衆無線 LAN サービスに接続するには

公衆無線 LAN サービスへの接続方法は、「ユーザズマニュアル」を参照してください。


- 公衆無線 LAN サービスをご利用になるにはご契約が必要です。
- ご契約されているプロバイダ名を確認してください。

ディスプレイ表示について


本商品のディスプレイにはステータスアイコンや、設定メッセージなどが表示されます。

※ ディスプレイは、自動的に消灯します。表示させるために電源ボタンを押してください。

- ◆ホーム画面
ステータスアイコン
- ◆ショートカット画面
ショートカットからワンタッチで設定できる機能が表示されます。



- ◆状態メッセージ表示
メッセージの内容の詳細は「ユーザズマニュアル」を参照してください。
- ◆休止状態表示
休止状態のときに表示されます。
- ◆設定メッセージ表示
本商品の設定中などに表示されます。



【ホーム画面】	
名称	説明
ショートカットボタン	ワンタッチで設定の切り替えができます
設定ボタン	各種項目の設定をします
情報ボタン	本商品の状態を確認します
データ通信量	現在のデータ通信量を表示します（データ通信量の累積値 / 上限設定値）
電池残量	現在の電池残量を表示します

【おもなステータスアイコン】

名称	表示	状態	説明
① 電波受信レベル		点灯	LTE/3G/GPRS/ 公衆無線 LAN の信号の強度を 3 段階で表示
		点灯	LTE/3G/GPRS/ 公衆無線 LAN でインターネット接続ができないとき
② 接続状態		点灯	LTE でインターネットに接続しているとき
		点滅	LTE でインターネットに接続処理中
		点灯	3G でインターネットに接続しているとき
		点滅	3G でインターネットに接続処理中
		点灯	GPRS でインターネットに接続しているとき
		点滅	GPRS でインターネットに接続処理中
		点灯	公衆無線 LAN でインターネットに接続しているとき
		点滅	公衆無線 LAN でインターネットに接続処理中
③ microSIM カードの状態		点灯	PIN ロック中 / PUK ロック中 / PIN 未認証状態 (数字は microSIM カードスロット番号)
		点灯	microSIM カード未挿入または未認識状態 (数字は microSIM カードスロット番号)
		点灯	microSIM カードを認識 (数字は microSIM カードスロット番号)
		点灯	国際ローミング状態 (数字は microSIM カードスロット番号)
		点灯	LAN 側を USB で接続しているとき
④ 有線接続の状態		点灯	LAN 側を有線 LAN で接続しているとき ※クレードル接続時
⑤ Bluetooth の状態		点灯	Bluetooth がオンのとき (右下の数字は接続台数)
⑥ 無線 LAN の状態		点灯	LAN 側無線 LAN が 2.4GHz 帯で動作中のとき (右下の数字は接続台数)
		点灯	LAN 側無線 LAN が 5GHz 帯 (屋外) で動作中のとき (右下の数字は接続台数)
		点灯	LAN 側無線 LAN が 5GHz 帯 (屋内) で動作中のとき (右下の数字は接続台数)
⑦ 電池状態		点灯	電池残量を 6 段階で表示
		点灯	充電中
		点灯	電池状態を 6 段階で表示 (ECO モード中)
		点灯	充電中 (ECO モード中)

通信時は

デュアル SIM の切り替えかた

本商品は、1 枚の microSIM カードだけでお使いいただくこともできますが、サービス種類の異なる 2 枚の microSIM カードを簡単に切り替えて使うことができます。お客様のご利用に合わせて切り替えることで、今までにない新しい使いかたをお楽しみください。

- デュアル SIM で広がる可能性
- 国内と海外
- ビジネスとプライベート

仕事やプライベートで海外によく行く場合など、海外の現地 microSIM カードと日本の microSIM カードを、タッチパネルの操作で簡単に切り替えが可能です。



本商品の「ショートカット」画面から、microSIM カードの切り替えができます。切り替え前に下記について確認してください。

- microSIM カードが 2 枚挿入されていること
- APN 設定および APN の選択が完了していること

※ 詳細はユーザズマニュアルを参照してください

- 1 本商品のホーム画面で、「ショートカット」－「SIM 切替」をタップする



- 2 「SIM を切り替えますか？」と表示されたら、「はい」をタップする



- 3 「SIM 切り替え中」と表示されるので、しばらく待つと「ホーム画面」が表示される

- 4 「microSIM カードの状態」が、1 から 2 に切り替わったことを確認する

PIN/PUK ロックを有効にしている場合、「ユーザズマニュアル」を参照してください。


初期化方法

うまく動作しない場合や、本商品をご利用開始時の状態に戻したい場合は、下記の手順で初期化してください。（お客様にて設定した内容は消去されます。）

- 1 本商品のディスプレイの「設定」をタップする
- 2 画面をスライドして、「メンテナンス」をタップする
- 3 画面をスライドして、「初期化」をタップする
- 4 「ご利用開始時の状態に戻ります。初期化しますか？」と表示されたら、「はい」をタップする
※ 再起動後、初期化が完了します。

インターネットに接続できない場合は

- 回線開通手続きが完了していない
→ ご契約のサービスによっては、事前に開通手続きが必要な場合があります。この場合は、APN 情報の設定を行っても LTE/3G 接続できません。
開通手続きにあたっては、本商品とは別の通信手段や端末が必要となる場合がありますので、ご契約の通信事業者にご確認してください。
- 3G 回線契約の microSIM カードを利用しているときに、ネットワークに接続できない
→ 本商品では、3G 回線契約のみの microSIM カードはご利用になれません。
※ 契約内容が不明の場合は、ご契約の通信事業者にご確認してください。
- ネットワーク接続に失敗する
→ 表示される電波受信レベルを確認して、電波状態の良い場所に移動してください。
- 本商品のディスプレイに「[LTE]」が表示されている
→ LTE/3G サービスエリア内に移動してください。
→ 電源ボタンを長押しし、ディスプレイに「電源オプション」が表示されたら電源ボタンを放し、「[電源 OFF]」をタップして、電源を OFF にします。10 秒ほど待つてから、再度ディスプレイに「[NEC]」と表示されるまで電源ボタンを長押しして電源を ON にしてください。
- 本商品のディスプレイに「[LTE]」または「[3G]」が表示されない
→ APN（接続先）など接続に必要な設定を間違えていたり、APN 設定の選択を間違えている可能性があります。設定内容を確認し、間違っていたら設定を変更してください。
・通信事業者に設定内容を確認し、間違っていたら設定を修正してください。
・ご使用の microSIM カードスロットと、選択した APN 設定が一致しているか確認してください。
→ 本商品のディスプレイの「ショートカット」メニューの「[LTE/3G]」に「[OFF]」と表示されていませんか？「[OFF]」と表示されている場合は、「[LTE/3G]」をタップして、「[OFF]」の表示が消えることを確認してください。
- 本商品のディスプレイに「[SIM]」が表示されない
→ 本商品のディスプレイの「ショートカット」メニューの「[Wi-Fi]」に「[OFF]」と表示されていませんか？「[OFF]」と表示されている場合は、「[Wi-Fi]」をタップして、「[OFF]」の表示が消えることを確認してください。



※ 添付のらくらく QR スタート用 QR コードには、本商品の初期値の Wi-Fi 設定情報（ネットワーク名（SSID）、暗号化モード、暗号化キー）が含まれています。

■ Aterm は、日本電気株式会社登録商標です。 ■ Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。 ■ Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ■ iOS、OS、OS X、iPad、iPhone、iPod touch は、米国および他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 App Store は Apple Inc. のサービスマークです。 ■ iPhone 名称は、Apple Inc. の登録商標です。 ■ Android は、Google Inc. の登録商標です。 ■ Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または登録商標です。 ■ Google、Android、Google Play、Google Chrome は、Google Inc. の商標または登録商標です。 ■ 「QR コード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ■ その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。 ■ 「QR コード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ■ NEC Platforms, Ltd. 2015 NECプラットフォームズ株式会社登録商標。複製、改変、および複製物を配布することはできません。本書は、古版使用の再生紙を使用しています。