

つなぎかたガイド①

NEC

AM1-002574-003
2016年6月

Aterm®WG1200HP PA-WG1200HP/PA-WG1200HP/E

本書は、読んだあとも大切に保管してください。

つなぎかたガイド②は本商品に添付の「つなぎかたガイド①」を、ユーザーズマニュアルはサポートデスクに掲載の「ユーザーズマニュアル」を参照してください。(→下記「本商品の取扱説明書について」)

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

必ず「メンテナスバージョンアップ機能に関する許諾について」をご確認いただきながら、本商品をご利用ください。

(→「つなぎかたガイド②」の裏面「メンテナスバージョンアップ機能に関する許諾について」)

メンテナスバージョンアップ機能は、本商品のソフトウェアに重要な更新があった場合に、インターネットを介して自動でバージョンアップする機能です。本機能が有効の場合、本機能が動作するために必要な情報をNECプラットフォームズ株式会社が運用するサーバへ通知します。本機能に関して許諾いただけない場合は、機能を停止することができます。

このたびはAtermWG1200HPをご利用いただき、まことにありがとうございます。

AtermWG1200HP(以下、本商品または親機と呼びます。)は、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11bの無線LAN規格に準拠したWi-Fi(無線LAN)ホームルータです。

箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

□ WG1200HP 無線LANアクセスポイント(親機)

□ スタンド

□ ACアダプタ

□ イーサネットケーブル(白色/カテゴリ5eストレート)

□ つなぎかたガイド①(本書)

□ つなぎかたガイド②(別紙)

□ 保証書(つなぎかたガイド②に含む)

※保護シートが貼ってあります。はがしてご利用ください。

□ WG1200HP 無線LANコンバータ(子機)

□ スタンド

□ ACアダプタ

□ イーサネットケーブル(緑色/カテゴリ5eストレート)

※ACアダプタの形状は、変更になる場合があります。

イラストは、品番: AL1-002242-***例です。

子機WG1200HPは、下記の状態で箱に入っています。
・側面(裏)に、子機に設定済みとしたラベルが貼付。
・背面RT/BR/CNVモード切替スイッチはCNV側。

※保護シートが貼ってあります。はがしてご利用ください。

スタンドの取り付けかた

■縦置きの場合 本体底面に差し込みます。

■横置き/壁掛けの場合 本体上面に差し込みます。

■スタンドの取り外しかた そのままスタンドを引き抜いてください。

①スタンドの左右のツメを、本体(底面または上部)の左右の穴に差す

②スタンドを傾け、中央のツメを、本体(底面または上部)の中央の穴にカチッとなるまで差し込む

<壁掛けする場合の取り付けかた>

1.本体上面にスタンドを取り付ける

2.壁に、縦に2箇所ネジを取り付ける(ネジの間隔: 約80mm)

3.ネジに、本体側面(ラベル面)の取り付け穴を差し込み、下方向へスライドさせて固定する

※取り外すときは、本体の両側を持って、上方向へスライドさせてから取り外してください。

約80mm

ネジ(2本)はお客様ご用意ください。
ネジのサイズは下記を推奨します。
ネジ: M3
スレッド: 16mm
ボルト: 2.3mm
厚さ: 5.7mm

5.3mm

約80mm

