

Aterm® WR6600H ワイヤレスセット(TE)
ワイヤレスセット(TE)用 PA-WR6600H/TE

つなぎかたガイド

本書では、WR6600Hを無線LANアクセスポイント（親機）、WL54TEをETHERNETボックスと呼びます。取扱説明書 P2-11 は本商品の取扱説明書をご覧ください。

Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
Netscape®は米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。
Mac、Macintoshは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
JavaScript®は米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。


© NEC Corporation 2004, © NEC AccessTechnica,Ltd.2004

1 箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。



3 無線LANアクセスポイント（親機）を接続して電源を入れよう



5 設定する前に確認しよう

パソコン側での準備

操作方法など不明な場合は、各パソコンメーカー等にお問い合わせください。

LANポートの準備

無線LANアクセスポイント（親機）またはWL54TE（ETHERNETボックス）のETHERNETポートに接続するには、パソコンにLANポートが必要です。装備されていない場合は、市販のLANカード/LANボードを購入して、LANポートが使用できるよう設定しておいてください。

パソコンのネットワークの確認

本商品を設定する際は、パソコンのネットワークの設定が「IPアドレスを自動的に取得する」「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」になっている必要があります。確認のしかた 取扱説明書 P1-16

ファイアウォールソフトの停止

本商品の設定前に、ファイアウォール、ウイルスチェック等のソフトはいったん停止してください。インターネットに接続できたら、もう一度必要な設定を行ってください。停止しない（起動したまま）と本商品の設定ができない場合、通信が正常に行えない場合があります。（パソコンによっては、ファイアウォール、ウイルスチェック等のソフトがあらかじめインストールされている場合があります。）停止や設定の方法はソフトによって異なりますので、ソフトもしくはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

プロバイダから配布された接続ツールを停止

プロバイダから配布されるPPPoEなどの接続ツールを停止しておいてください。

WWWブラウザの設定


WWWブラウザ（Internet Explorer等）の接続設定を「ダイヤルしない」「プロキシサーバーを使用しない」にしておいてください。 取扱説明書 P1-21

また、JavaScript®を有効にする設定にしておいてください。 取扱説明書 P1-22

●クリック設定Webが使用になれるWWWブラウザについては、取扱説明書を参照してください。 取扱説明書 準入-1

つなぎかたいろいろ

お買い上げいただいた本商品には、次のような機器をつなぐことができます。
この「つなぎかたガイド」では、部分の接続方法について説明しています。その他の接続方法については取扱説明書をご覧ください。



※この取扱説明書は、古紙配合率100%の再生紙を使用しています。

2 回線契約とプロバイダを確認しよう

本商品をお使いの前にあらかじめ回線契約とプロバイダの契約を済ませておいてください。
また、プロードバンド回線が開通していることを確認してください。

※プロードバンドモ뎀／回線終端装置は別途ご用意ください。

本商品の設定に必要な情報を契約時に入手した接続情報の書類で確認してください。

回線の契約

■ ADSL接続の場合

ADSL接続事業者／プロバイダとの契約（フレッツ・ADSL、アッカ・ネットワークス、イー・アクセス、Yahoo! BBなど）

- ADSL接続のためのプロバイダからの接続ユーザー名／接続パスワード（PPPoE接続サービスの場合）あるいは、IPアドレスなどの設定情報（固定IPサービスの場合）

■ CATV接続の場合

CATV接続事業者との契約

- IPアドレスなどの設定情報

■ FTTT接続の場合

FTT接続事業者との契約 本商品の設定に必要な情報を契約時に入手した接続情報の書類で確認してください。

- 接続ユーザー名／接続パスワード（PPPoE接続サービスの場合）

- IP接続サービスのためのIPアドレスなどの設定情報

4 WL54TE(ETHERNETボックス)の電源を接続しよう

1 WL54TE(ETHERNETボックス)用縦置きスタンドを取り付ける

! WL54TE(ETHERNETボックス)を横置きまたは壁掛けご利用になる場合の設置のしかたについて
取扱説明書 P2-11

2 WL54TE(ETHERNETボックス)とパソコン／ゲーム機などを接続する

! WL54TE(ETHERNETボックス)を横置きまたは壁掛けご利用になる場合の設置のしかたについて
取扱説明書 P2-11

3 電源ジャックを接続する

! WL54TE(ETHERNETボックス)の背面
POWERランプ
AIRランプ

4 WL54TE用ACアダプタを電源コンセントに接続する

! WL54TE(ETHERNETボックス)にACアダプタが正しく接続されているか確認してください。
ACアダプタ（電源プラグ）は、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付のACアダプタ（電源プラグ）は他の製品に使用しないでください。

5 POWERランプが緑点灯することを確認する

! WL54TE(ETHERNETボックス)の背面
POWERランプ
AIRランプ

6 AIRランプが緑点滅することを確認する

! WL54TE(ETHERNETボックス)の背面
POWERランプ
AIRランプ

7 前面のLANランプ（LAN1またはLAN2）が点灯しているか確認する

! WL54TE(ETHERNETボックス)の前面
POWERランプ
AIRランプ

5 設定する前に確認しよう

設定方法について

WR6600Hの設定方法は接続方法によって異なります。ご使用の環境に合わせてそれぞれの方法で設定を行ってください。

有線で接続する

無線LANアクセスポイント（親機）のETHERNETポートに接続する場合

クイック設定Webでインターネット接続の設定を行います。→⑦へ

無線で接続する

WL54AG/WL54TEを増設（追加で購入）の場合

「らくらく無線スタート」で設定します。

●WL54AGを増設する場合は、本商品に添付のCD-ROMを使用して設定してください。

●WL54AGでのらくらく無線スタートでの設定方法については本商品に添付の「つなぎかたガイド（TC）」をご覧ください。


●WL54TE（ETHERNETボックス）を増設する場合は裏面「ご利用上の注意」をご覧ください。また、本商品に添付のCD-ROMを使用してください。

●WL54TE（ETHERNETボックス）を増設する場合は裏面「ご利用上の注意」をご覧ください。また、本商品に添付のCD-ROMを使用


6 Ethernetボックススマネージャをインストールする

無線LAN端末（子機）を設定するためのユーティリティ「Ethernetボックススマネージャ」をパソコンにインストールします。ここではWindows® XPのパソコンにWL54TE (ETHERNETボックス) を接続してご使用になる場合を例に説明しています。無線LANアクセスポイント（親機）のETHERNETポートや他のOSに接続する場合などは取扱説明書をご覧ください。

ETHERNETポートに接続する場合 [取扱説明書 P2-13](#)



7 インターネット接続の設定をする




8 インターネットに接続しよう

- 1 WWWブラウザ (Internet Explorer等) のアプリケーションを起動する
- 2 外部のホームページを開く 例) ホームページAtermStation : <http://121ware.com/aterm/>

インターネットに接続できないときは
[取扱説明書 P6-10](#)

ご利用上の注意

無線再設定のしかた



らくらく無線スタートで設定を行う場合のご注意

- 無線LANアクセスポイント（親機）側に暗号化設定がされていない場合は、らくらく無線スタートでの設定はできません。
- WL54TE (ETHERNETボックス) を設定する場合は、必ずWL54TE (ETHERNETボックス) を初期化した状態で設定してください。パスワードや他の暗号化モードが設定されている場合は、らくらく無線スタートで設定できない場合があります。

Ethernetボックススマネージャについて

EthernetボックススマネージャはWL54TE (ETHERNETボックス) を設定するユーティリティです。

設定方法の詳細は取扱説明書を参照してください。[取扱説明書 P5-29](#)

●インストールのしかた → 6

●起動のしかた

[スタート] - [プログラム] - [Aterm WARPSTARユーティリティ] - [Ethernetボックススマネージャ] をクリックします。

マニュアルの見かた

●取扱説明書(別冊)

本商品をお使いいただく前にあらかじめ確認していただきたい注意事項や本商品の基本機能について記載しています。

●機能詳細ガイド

取扱説明書に記載されていない本商品のより詳細な機能について説明しています。

「機能詳細ガイド」は、ホームページに記載しています。AtermStation (<http://121ware.com/aterm/>)

より、「サポートデスク」→「機能詳細ガイド」を選択してください。

増設無線LAN端末(子機)について

あとから無線LAN端末(子機)を増設することができます。

増設無線LAN端末(子機)は、お近くの販売店のほかオンラインショップShop@Aterm (<http://shop.aterm.jp/>) にてご購入いただけます。