



本書は、読みあとも大切に保管してください。

**Aterm WR8100N**  
**Aterm WR8100N** ワイヤレスカードセット  
**Aterm WR8100N** USBスティックセット

## つなぎかたガイド

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。取扱説明書Px~は本商品の取扱説明書をご覧ください。

Windows, Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標です。  
 Windows Vista® Home Basic, Windows Vista® Home Premium, Windows Vista® Business, およびWindows Vista® Ultimate の各日本語版かつ32ビット(x64)版の商標です。  
 本商品の販売元は、ワープスター株式会社です。Windows Vista®はMicrosoft Corporationが開発したパソコン、Capableゴのついたパソコン、またはメーカーがWindows Vista®の利用許諾しているパソコンのみです。自作パソコンはポートしておきません。  
 Mac, Macintoshは米国および他の国で登録されたApple Inc. の商標です。  
 JavaScriptは米国Sun Microsystems, Inc. の米国および他の国における登録商標です。  
 その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

本書は、読みあとも大切に保管してください。

© NEC Corporation 2008. © NEC AccessTechnica,Ltd. 2008

## 1 親機WR8100Nを接続して電源を入れよう



子機はまだ接続しないでください


## 1 スタンドを取り付ける



親機を壁掛けご利用になる場合 取扱説明書 P43


横置きや重ね置きをしないでください。

## 2 パソコンの電源を切る



※パソコンをプロードバンドモードに接続している場合は、ETHERNETケーブルをパソコンから外します。

## 3 プロードバンドモードの電源を切る




※プロードバンドモードをパソコンや他のプロードバンドモードに接続していた場合は、いったんプロードバンドモードの電源を切って、20分ほど待ってから、電源を入れ直さないと、正常に動作しない場合があります。


## 4 プロードバンドモードに接続する



## 6 ACアダプタのプラグを親機のACアダプタ接続コネクタに接続する

ACアダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。  
 また、本商品に添付のACアダプタは他の製品に使用しないでください。

ACアダプタを電源コンセントに接続する

ACアダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。  
 また、本商品に添付のACアダプタは他の製品に使用しないでください。

ACアダプタを電源コンセントに接続する


ACアダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。  
 また、本商品に添付のACアダプタは他の製品に使用しないでください。

ACアダプタを電源コンセントに接続する

ACアダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。  
 また、本商品に添付のACアダプタは他の製品

### 3 ワイヤレスセットをご利用の場合は④へ

#### 3 ワイヤレスセットをご利用の場合



### 4 親機\*を自動(らくらくネットスタート)で設定しよう

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。


1 親機からACアダプタのプラグを抜く(ブロードバンド接続ポートのケーブルは差したままにしておく)

2 10秒以上たってから、親機の前面にあるらくらくスタートボタンを「カチッ」となるまで押したままACアダプタのプラグを接続し、らくらくスタートボタンを離す  
らくらくスタートボタンを押してから、3つのランプが緑点滅または橙点滅にかわるまで30~40秒程度かかります。



3 らくらくネットスタートがはじまり、親機前面のPOWERランプ、ACTIVEランプ、AIRランプが同時に緑点滅する  
最大数分間続きます。この間に親機はブロードバンド接続ポートに接続された回線を自動判別します。

4 WAN側回線の判別結果により、親機前面のランプ状態が異なるので、それぞれの状態に従って手順を続ける



- 1 親機からACアダプタのプラグを抜く
- 2 10秒以上たってから、親機にACアダプタを接続する
- 3 WWWブラウザを起動し、アドレス「http://web.setup/」と入力して、クリック設定Webのページを開く
- 4 画面に従って管理者パスワードを決めて入力し、[設定]をクリックする  
管理者パスワード控え欄

●管理者/パスワードは、親機を設定する場合に必要となりますので控えておいてください。  
忘れた場合は、設定画面を開くことができません。初期化してすべての設定をやり直してください。

- 5 ユーザー名に「admin」を、パスワードに手順④で入力した「管理者パスワード」を入力し、[OK]をクリックする

- 6 [接続先名]にプロバイダの名称など接続先としてわかる名称(任意の名称)を入力する
- 7 接続事業者/プロバイダからの情報に従って「ユーザー名」(例:xxxxx@biglobe.ne.jpなど)と「パスワード」を入力する  
※接続事業者/プロバイダとの契約時に入手した接続情報の書類で確認してください。
- 8 フレッツ・スクウェアの接続先登録を行うかどうかの選択をする  
※「Bフレッツ」、「フレッツ・ADSL」をご利用の場合のみ選択します。
- 9 [設定]をクリックする
- 10 ACTIVEランプが緑点灯することを確認する

5へ

### 5 インターネットに接続しよう

- 1 WWWブラウザ(Internet Explorerなど)のアプリケーションを起動する
- 2 外部のホームページを開く  
(例)ホームページAtermStation:http://121ware.com/aterm/

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

#### 5 インターネットに接続できないときは

- ▶ ④ 親機を自動(らくらくネットスタート)で設定しようの手順4で設定した親機の動作モードやユーザー名、パスワードなどが違っている場合があります。  
▶ 親機を初期化して、もう一度。④ 親機を自動(らくらくネットスタート)で設定しようの手順1から設定を行ってください。

※親機の初期化方法 [取扱説明書 P99] 初期化を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。

それでも解決しない場合は、「トラブルシューティング」[取扱説明書 P79]を参照してください。

これまで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、取扱説明書、およびホームページに公開されている「機能詳細ガイド」を参照してください。