

# つなぎかたガイド

NEC

接続・設定するときにお読みください

AM1-001647-002  
2013年3月(NE)

WARPSTAR

Aterm WR8600N(HPモデル) イーサネットコンバータセット

PA-WR8600N-HP/E

本書は、読んだあとも大切に保管してください。

取扱説明書(Px-1)は本商品の取扱説明書をご覧ください。

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

## メンテナスバージョンアップ機能について

メンテナスバージョンアップ機能は、本商品のソフトウェアに重要な更新があった場合、自動でバージョンアップする機能です。この機能に必要な本商品の機器情報をNECアクセステクニカ株式会社のサーバに通知いたします。詳細は「メンテナスバージョンアップ機能 機器情報の扱いについて」取扱説明書(P5)をご覧ください。

なお、必要とされない場合は、機能を停止することができます。取扱説明書(P7-12)

Windows、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標です。

Mac、Mac OS、iPad、iPhone、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標です。

PlayStation、PlayStation 3、PlayStation Vita、および「PSP」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。また、「PlayStation 3」、「PSP Vita」は同社の商標です。

PlayStation、PlayStation VitaはSony Computer Entertainment Inc.の商標です。

Wii、ニンテンドーDS、ディエス/D/Sは、任天堂の登録商標または商標です。


QRコードは、株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

その他、各社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。


© NEC AccessTechnica Ltd. 2011-2013

## STEP 1 親機★WR8600N(HPモデル)を接続して電源を入れよう

### 1 スタンドを取り付ける




### 2 パソコンの電源を切る



### 3 ブロードバンドモード(CATVモード、ONUなど)の電源を切る **重要**




### 4 親機のブロードバンド接続ポート(WAN)とブロードバンドモード(CATVモード、ONUなど)のLANポートなどを接続する




### 5 ブロードバンドモード(CATVモード、ONUなど)の電源を入れる



### 6 ACアダプタを接続して、親機の電源を入れる



### 7 親機のPOWERランプとWANランプが緑点灯する



STEP 2 へ


Aterm WR8600N (HPモデル) イーサネットコンバータセット つなぎかたガイド (NE) 第2版

STEP 2


## 子機★WL300NE-AGを接続しよう

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。


### 1 スタンドにラバーシート(添付品)を貼り付ける




### 2 WL300NE-AG用スタンドを取り付ける




### 3 子機WL300NE-AGのETHERNETポート(LAN)とパソコン/ゲーム機などのLANポートなどを接続する




### 4 ACアダプタを接続して、子機WL300NE-AGの電源を入れる




### 5 POWERランプが緑点灯したあと、しばらくして(約30秒)、LINKランプが橙点灯することを確認する



### 6 背面のETHERNETポート状態表示LEDが緑点灯することを確認する



AIRランプの色で電波状態を確認できます。



裏面 STEP 3 へ

## STEP 3

## らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう

ブロードバンドが開通したら、親機に動作モードを設定します。

★増設の子機から接続する場合や、既にらくらくネットスタートでの設定が完了している場合は、STEP4へお進みください。

★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。


注1：親機のブロードバンド接続ポート(WAN)のケーブルは差したままにしておいてください。

注2：ブロードバンドモード(CATV モデム、ONU など)の電源をいったん切って、入れ直してください。(モードによっては配線を変えたあと、電源を20分~24時間切っておかないで正常に動作しない場合があります。)


## らくらくネットスタートを起動する

※ルーターアクセスポイントモード切替スイッチをRT側にしてから、始めてください。

1 親機からACアダプタのプラグを抜いて、10秒待つ



2 らくらくスタートボタンを押したまま、ACアダプタのプラグを接続し、POWER、ACTIVE、AIR1、AIR2、TVのランプが同時に点滅したら離す




らくらくネットスタートが起動します。

## らくらくネットスタートで回線を自動判別する

らくらくネットスタートで、自動的にブロードバンド接続ポート(WAN)に接続された回線を判別します。(最大数分間)

※親機の電源は絶対に切らないでください。



右上へ進む

## STEP 4

## インターネットに接続しよう

●パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトをいったん停止している場合は、有効に戻してください。

1 WWWブラウザ(Internet Explorerなど)を起動する  
2 外部のホームページを開く  
(例)AtermStationの場合 <http://121ware.com/aterm>

これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、取扱説明書、およびAtermStationに公開されている「機能詳細ガイド」を参照してください。

## 本商品のいろいろなつなぎかた

本商品には、他に次のようなつなぎかたがあります。※無線で接続する場合、子機は10台以下でのご使用をお勧めします。


★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

## 有線で接続する場合

親機の電源をいったん切ってから、ETHERNETポート(LAN)とパソコンなどを接続してください。

※パソコンなどの電源を入れるLANランプが緑点滅します。

※接続するパソコンなどは、LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)を装備している必要があります。



## 無線で接続する場合

## 無線LAN内蔵パソコンの場合

※パソコンに接続されたETHERNETケーブルは外してください。

Windows 8/7  
Windows Vista  
Windows XP  
(Service Pack 2または3)  
をお使いの場合

らくらく無線スタートEXで設定します。

ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがありますか?

Yes

Mac版のらくらく無線スタートEXで設定してください。

添付のCD-ROM内の「mac\_rakuraku」フォルダにあるマニュアル「rakurakuEXguide.html」を参照して設定してください。

No

CD-ROMドライブがない場合は、取扱説明書 P6-5 参照。

取扱説明書 P3-33~P3-57 を参照して、  
「パソコンの取扱説明書を参照して、無線(ワイヤレス)LANを有効(ON)にしてください。」

※パソコンの取扱説明書を参照して、無線(ワイヤレス)LANを有効(ON)にしてください。

●親機が見渡せる場所で設定してください。

●パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトを有効にしている場合は、

いったん停止しておくことをお勧めします。

停止しないと設定できない場合があります。

(停止方法はパソコンまたはソフトウェアメーカーへお問い合わせください。)※5

●パソコンの取扱説明書を参照して、  
無線(ワイヤレス)LANを有効(ON)にしてください。

●パソコンの取扱説明書を参照して、  
無線(ワイヤレス)LANを有効(ON)にしてください。