

つなぎかたガイド

NEC

AM1-001272-003
2010年12月(NE)

WARPSTAR

Aterm WR8700N (HPモデル) イーサネットコンバータセット用

本書は、読んだあとも大切に保管してください。

取扱説明書(Px-1)は本商品の取扱説明書をご覧ください。

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

Windows®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Windows Vista®はオペレーティングシステムです。
Mac、Macintosh、AirMac、iPad、iPod、iPod touch、iPhoneは、米国および他の国で登録されたApple Inc.の登録商標または商標です。
iPhone Wi-Fiは、アップル社のWi-Fiセイバーセンスに登録された商標です。
iPhone Wi-Fiは、米国および他の国におけるApple Inc.の登録商標です。
Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国における登録商標です。
「プレイステーション®」および「PS®」は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
Wii・ニンテンドーDS・ディエース/DSは、任天堂の登録商標または商標です。
その他の会社名、各製品名およびサービス名は各社の商標または登録商標です。


© NEC Corporation 2010. © NEC AccessTechnica Ltd. 2010

箱の中身をチェックしよう



STEP 1

親機★WR8700N (HPモデル) を接続して電源を入れよう



STEP 2 へ


STEP 2

子機★WL300NE-AGを接続しよう

★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

1 スタンドにラバーシート (添付品) を貼り付ける

※ラバーシート (添付品) 表面のフィルムは、設置後にはがしてご使用ください。




2 WL300NE-AG用スタンドを取り付ける


子機WL300NE-AGを横置きでご利用になる場合
取扱説明書 P1-16




3 子機WL300NE-AGのETHERNETポート (LAN) とパソコン/ゲーム機などのLANポートなどを接続する




4 ACアダプタを接続して、子機WL300NE-AGの電源を入れる



5 POWERランプが緑点灯したあと、しばらくして(約30秒)、LINKランプが橙点灯することを確認する




6 背面のETHERNETポート状態表示LEDが緑点灯することを確認する



POWERランプが点灯しないときは?
子機WL300NE-AGにACアダプタが正しく接続されているか確認してください。
LINKランプが点灯しないときは?
親機との通信ができていません。誤って初期化した場合は、取扱説明書 P3-18 を参照して、再度設定してください。
背面のETHERNETポート状態表示LEDが点灯しないときは?
接続するパソコン/ゲーム機などの電源が入っているか、ETHERNETケーブルは正しく接続されているか確認してください。

AIRランプの色で電波状態を確認できます。



裏面 STEP 3 へ

STEP 3

らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう

ブロードバンドが開通したら、親機に動作モードを設定します。

★増設の子機から接続する場合や、既にらくらくネットスタートでの設定が完了している場合は、STEP 4へお進みください。

★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。


注 1：親機のブロードバンド接続ポート(WAN)のケーブルは差したままにしておいてください。

注 2：ブロードバンドモ뎀(CATV モ뎀、ONU など)の電源をいったん切って、入れ直してください。(モ뎀によっては配線を変えたあと、電源を 20 分~24 時間切っておかないと正常に動作しない場合があります。)


らくらくネットスタートを起動する

※ルーターアクセスポイントモード切替スイッチが RT側になっていることを確認してから、始めてください。

1 親機からACアダプタのプラグを抜いて、10秒待つ



2 らくらくスタートボタンを押したまま、ACアダプタのプラグを接続し、POWER、ACTIVE、AIR1、AIR2、TVのランプが同時に点滅したら離す



らくらくネットスタートが起動します。

らくらくネットスタートの自動判別結果

自動判別が完了すると、親機のランプが下記のいずれかの状態になるので、状態ごとの手順にしたがってください。


ローカルルータモード



無線LANアクセスポイントモード




PPPoEルータモードの設定待ち



設定完了

設定完了



STEP 4 インターネットに接続しよう

●パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトをいったん停止している場合は、有効に戻してください。

1 WWWブラウザ(Internet Explorerなど)のアプリケーションを起動する

2 外部のホームページを開く
(例)AtermStationの場合 <http://121ware.com/aterm/>

★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

インターネットに接続できないときは

▶STEP 3らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしようで設定した親機の動作モードやユーザ名、パスワードなどが違っている場合があります。

親機を初期化してもう一度、「STEP 3らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう」で設定した親機の動作モードやユーザ名、パスワードなどを違っている場合があります。

※親機の初期化方法 取扱説明書 P7-7 (初期化を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。)

それでも解決しない場合は、「トラブルシューティング」取扱説明書 P6-2 を参照してください。

本商品のいろいろなつなぎかた


本商品には、他に次のようなつなぎかたがあります。※無線で接続する場合、子機は10台以下でのご使用をお勧めします。

★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

有線で接続する場合

親機の電源をいったん切ってから、ETHERNETポート(LAN)とパソコンなどを接続してください。

接続したら、親機とパソコンなどの電源を入れてください。



無線で接続する場合

無線LAN内蔵パソコンの場合

※パソコンに接続されたETHERNETケーブルは外してください。

Windows 7
Windows Vista
Windows XP (Service Pack 2または3)
をお使いの場合

らくらく無線スタートEXで設定します。

ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがありますか?

Yes

取扱説明書 P3-32~P3-54 を参照して、「ワイヤレスネットワークの接続」で無線設定してください。

●親機が見当たる場所で設定してください。
●パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトを有効にしている場合は、いったん停止しておくことをお勧めします。
停止しないと設定できない場合があります。
(停止方法はパソコンまたはソフトウェアメーカーへお問い合わせください。)※5

パソコンの取扱説明書を参照して、無線(Wi-Fi)LANを有効(ON)にしてください。

Atermシリーズの子機の場合※1

※無線USBスティックや無線LANカードの場合、パソコンに接続されたETHERNETケーブルは外してください。

ゲーム機/携帯端末の場合※2

※パソコンに接続されたETHERNETケーブルは外してください。

他の子機の場合※3

※パソコンに接続されたETHERNETケーブルは外してください。

らくらく無線スタートEXでの設定方法

らくらく無線スタートEXをインストールする

Windows を起動する

Administrator(権限のあるアカウント)でログオンしてください。

添付のCD-ROM(ユーティリティ集)をCD-ROMドライブにセットする

【自動再生】画面が表示された場合は、[Menu.exeの実行]をクリックする

らくらく無線スタートEXの項目をクリック

※画面はバージョンによって異なる場合があります。

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックする

※画面が表示されず、タスクバーに点滅表示される場合があります。

点滅をクリックして画面を開いてください。

以降画面にしたがってインストールする

※[完了]をクリックすると、らくらく無線スタートEXの音声ガイドが始まります。

らくらく無線スタートEXで無線設定をする

次の画面が表示されたら、らくらくスタートボタンを長押し(約6秒)して、POWERランプが点滅にならす

※らくらくスタートボタンは、1分以内に押してください。

※らくらく無線スタートEXでの設定中は他の無線接続はいったん切断されます。

らくらく無線スタートEXの項目をクリック

※画面はバージョンによって異なる場合があります。

らくらくスタートボタン

長押し

カチッ

ボタンは押したまま

POWERランプが点滅したら

離す

しばらく待ってPOWERランプが点滅に変わったら、らくらくスタートボタンを長押し(約6秒)して、POWERランプが点滅になったら離す

※らくらくスタートボタンは、30秒以内に押してください。

※らくらく無線スタートEXでの設定中は他の無線接続はいったん切断されます。

らくらく無線スタートEXの項目をクリック

※画面はバージョンによって異なる場合があります。

らくらくスタートボタン

長押し

カチッ

ボタンは押したまま

POWERランプが点滅したら

離す

※POWERランプは約10秒間点滅したあと、点滅に戻ります。

無線設定が完了すると、下記の状態になります。

POWERランプ
点滅

無線接続ができないときは

設定に失敗した場合は、「手順①」から設定し直してください。

それでも無線接続できない場合は、「トラブルシューティング」取扱説明書 P6-2 を確認してください。

以上で無線設定は完了です。(CD-ROMは取り出してください。)