ターミナルアダプタ Atermシリーズ 電話機による着信電話番号登録の設定方法

1.設定方法の確認

下記の対応表にて、設定方法を確認して下さい。

注意: PC-IT50、65シリーズおよびPC-IW60D1日は、ご使用のファームウェアのバージョンにより設定方法が異なりま す。

また、PC-IT25、45、55シリーズは、電話機による設定はサポートしていません。

	パタ-	-ン1	パターン 2		
	1 - 1	1 - 2	2 - 1	2 - 2	
P C - I T 2 5 D 1 P C - I T 4 5 D 1 / S 1 P C - I T 5 5 D 1 / S 1	×	×	×	×	
P C - I T 5 0 D 1 A P C - I T 6 5 D 1 P/S 1 P P C - I T 6 5 D 1 A/S 1 A	1	×	2	×	
P C - I T 6 5 D 1 E/S 1 E P C - I T 6 0 D 1 A P C - I T 7 5 D 1 A/S 1 A P C - I T 4 0 D 1 A P C - I T 6 0 D 1 L P C - I T X 7 0 D 1 A P C - I T X 8 0 D 1 A/S 1 A	×	×		×	
P C - I W 5 0 D 1 A	×	×	×		
P C - I W 6 0 S 1 A	×		×	×	
P C - I W 6 0 D 1 H	×	1	×	2	

1 F/W4.00未満 2 F/W4.00以上

Rev2.1

2.設定準備

ファームウェアバージョンの確認が必要な機種に関しては、下記の要領で確認を行います。

アナログポートに接続した電話機の受話器を上げる。 プッシュボタンから下記のコマンドを入力する。

[*] [*] [9] [0] [*] [0] [1]

ターミナルアダプタ本体のLCD部にバージョンが表示される。

表	示	バージョン
例		4.30

PC-IW60シリーズの一部のファームウェアバージョンにおいて、下記のような表示となる場合があります。 表示の左側が本体F/W、右側が無線部分のF/Wバージョンです。

表	示	バージョン		
例		4.10	1	. 0
		7		

3.設定の流れ

電話機から設定を行う場合の手順は以下の流れとなりますが、1項のパターン1・パターン2により若干手順が異なります。 いずれも、の設定終了(登録)で「#」を入力する前に受話器をおくと、設定が中断されます。 から設定を行って下さい。

< ステップ >	受話器	機能設	設定開始	ポート 選	機能番号	入力	設定値	個別設	設定終了
を		定		択	選択	選択	選択	定終了	(登録)
	あげる	ビード					<u> </u>		
< ダイヤル操作 ジ	>	* * 1	*	<u>×</u> <u>1</u> = Aポート <u>2</u> = Bポート <u>3</u> = Cポート <u>4</u> = 共通	* <u>XX</u> 機能番号を 2桁の数字 で入れます	<u>*</u> 設定値を変 更しない場 合は#	<u>メ</u> 設定値を 入れます	#	#
< L C D表示 >		キノウセッテイ	セッテイホ゜ートセンタク		各選択項目。	と設定を表	t		セッテイシマシタ

<連続して設定する場合は(ステッフ゜)から操作します>

- 4.設定手順
 - 4.1 パターン1による設定手順。
 - 本手順は、直接自己アドレス(電話番号)をターミナルアダプタへ登録する方法です。 機種により2通りの操作方法があります。このパターンの装置は1ポートに1つの電話番号しか登録できません。
 - <パターン1 1 >
 - アナログポートに接続した電話機の受話器を上げる。 プッシュボタンから下記コマンドを入力し、電話番号を登録する。



受話器を戻し 設定完了。

ダイヤルイン番号を利用し、呼び分けて使用する場合には、合わせてグローバル着信の設定を行う必要があります。 受話器を上げ下記コマンドを入力し、グローバル着信の設定を行う。



登録例)回線契約者番号「072-812-1111」をAポートに、ダイヤルイン番号「072-812-222」をBポートに 登録し、呼び分けて使用する場合の操作手順。

#

受話器を上げ、下記コマンドを入力する。

「**1*<u>1</u>*91*0728121111#」

アナログ<u>A</u>ポートへ「0728121111」を登録し、個別設定終了。

- 続けて他のアナログポートへ設定するため、下記コマンドを入力する。
- 「2*91*0728122222##」
- アナログ<u>B</u>ポートに「0728122222」を登録する。

受話器を戻し、設定完了。

再度受話器を上げ下記コマンドを入力し、グローバル着信の設定を行う。

「**1*2*05*1##」

アナログ<u>B</u>ポートを選択し、グローバル着信を「<u>着信しない</u>」に変更し、設定終了。 受話器を戻し、設定完了。 <パターン1 - 2 >

アナログポートに接続した電話機の受話器を上げる。 プッシュボタンから下記コマンドを入力し、電話番号を登録する。 * * 1 * 9 1 * * 【電話番号】 1 # 1=アナログポー |* =「番号を入力する」 |#=「番号を入力しな| 1 =「アナログ(無線) A ポート」 設定終了(登録) 個別設定終了 2 = 「アナログ(無線) B ポート」 3=「無線Cポート」(無線ポート設定時のみ) |4=「無線Dポート」(無線ポート設定時のみ) 5=「無線Eポート」(無線ポート設定時のみ) 6 = 「無線 F ポート」 (無線ポート設定時のみ)

受話器を戻し登録完了。

ダイヤルイン番号を利用し、呼び分けて使用する場合には、合わせてグローバル着信の設定を行う必要があります。<

<アナログポートに設定する場合 >

受話器を上げ下記コマンドを入力し、グローバル着信の設定を行う。



< 無線ポートに設定する場合 >

受話器を上げ下記コマンドを入力し、グローバル着信の設定を行う。

* * 7	* 0	* 2 1	*	7	#	#
		0 	「全端 A ポ 「無線 A ポ 「無線 C ポ 「無線 C ポ 「無線 C ポ 「無線 E ポ 「 「 呼 び 出 さ	斉 — - トのみ 一 ー トのみ のみ のみ の み み み み み み み み み み の み み み の み み み し い の み み み し い の み み み し し の の み み し し の の み み し し の の み み し し の の み み し し の の み み し し の み み み し し の み み み し い の み み み ろ し い の み み み ろ の み み み ろ の み ろ ろ の み ろ ろ の み ろ ろ の み ろ ろ の み ろ の み ろ ろ の み ろ ろ の み ろ ろ の み ろ ろ の み ろ ろ の み ろ ろ の み ろ ろ の み ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ	しする .呼び出 .呼び出 .呼び出 .呼び出 .呼び出 .呼び出	」 す」 す」 す」 す」 す」 す」

受話器を戻し登録完了。

登録例)回線契約者番号「072-812-1111」をアナログAポートに、ダイヤルイン番号「072-812-222」を無線Aポートに

登録し、呼び分けて使用する場合の操作手順。

受話器を上げ、下記コマンドを入力する。

「**1*1*91*0728121111##」

<u>アナログAポート</u>へ「0728121111」を登録し、個別設定終了。 再度受話器を上げて下記コマンドを入力し、無線Aポートへ登録する。 「**7*1*91*0728122222##」

<u>無線Aポート</u>に「0728122222」を登録する。

受話器を戻し、設定完了。

再度受話器を上げ下記コマンドを入力し、無線ポートのグローバル着信の設定を行う。

「**7*0*21*7##」

無線ポートのグローバル着信を「<u>呼び出さない</u>」に変更し、設定終了。 受話器を戻し、設定完了。 4.2 パターン2による設定手順

本手順は、操作を2段階に分けて行い自己アドレス(電話番号)をターミナルアダプタへ登録する方法です。 回線契約者番号を合わせて最大8個のダイヤルイン番号を登録でき、各アナログポートに複数の番号を割り当てることができます。 機種により2通りの操作方法があります。

<パターン2-1>

アナログポートに接続した電話機の受話器を上げる。

プッシュボタンから下記コマンドを入力し、電話番号を登録する。(契約者回線番号1個+ダイヤルイン番号7個まで)

#

#



受話器を戻し登録完了。

再度受話器を上げて下記コマンドを入力し、アナログポートへの番号割り当てを行う。



ダイヤルイン番号を利用し、呼び分けて使用する場合には、合わせてグローバル着信の設定を行う必要があります。 受話器を上げ下記コマンドを入力し、グローバル着信の設定を行う。



受話器を戻し、登録完了。

登録例)回線契約者番号「072-812-1111」をAポートに、ダイヤルイン番号「072-812-2222」をBポートに登録し、

呼び分けて使用する場合の操作手順。

受話器を上げ下記コマンドを入力し、1つ目の電話番号の登録を行う。

「**1*4*80*0728121111##」

「0728121111」を着信テーブル「80」へ登録し、個別設定終了。 続けて2つ目の電話番号の登録を行う。

「4*81*0728122222###」

「0728122222」を着信テーブル「81」へ登録する。

受話器を戻し、設定完了。

再度受話器を上げ下記コマンドを入力し、1つ目の電話番号を割り当て、個別設定終了。

「**1*1*91*0#」

アナログAポートを選択し、着信テーブル「80」(0728121111)を割り当てる。

(「*91」の入力後は、初期値として着信テーブル「80」の内容が表示されます。)

続けて2つ目の電話番号を割り当てる。

「<u>2</u>*91*30##」

<u>アナログBポート</u>を選択し、着信テーブル「81」(0728122222)を割り当てる。

(「*91」の入力後「3」を押下し、着信テーブル「81」の内容を表示させてから「0」押下で割り当てます。) 受話器を戻し、設定完了。

再度受話器を上げ下記コマンドを入力し、グローバル着信の設定を行う。

「 * * 1 * 2 * 0 5 * 1 # #」

アナログBポートを選択し、グローバル着信を「<u>着信しない</u>」に変更し、設定終了。 受話器を戻し、設定完了。 <パターン2 - 2 >

アナログポートに接続した電話機の受話器を上げる。 プッシュボタンから下記コマンドを入力し、電話番号を登録する。(契約者回線番号1個+ダイヤルイン番号7個まで)



受話器を戻し、設定完了。

ダイヤルイン番号を利用し、呼び分けて使用する場合には、合わせてグローバル着信の設定を行う必要があります。<</td><アナログポートに設定する場合>

受話器を上げ下記コマンドを入力し、グローバル着信の設定を行う。



受話器を戻し、登録完了。

<無線ポートに設定する場合>

受話器を上げ下記コマンドを入力し、グローバル着信の設定を行う。

* * 7	* 0	* 2 1	*	7	#	#
		0 = 1		斉呼び出	しする	
		<u>1</u> =「無 <u>2</u> =「無	#線 A 示 · 無線 B ポ ·	ートのみ ートのみ	·呼ひ出 ·呼び出 [·]	9」 す」
		<u>3</u> =「無 4 - 「毎	無線 C ポ・	ートのみ	呼び出 [.] 呼び出	す」
		<u>4</u> =*# <u>5</u> =「無	_{無線} E ポ	ートのみ	呼び出	9」 す」
		<u>6</u> =「無	黒線 F ポ・	ートのみ	呼び出	す」
		<u>/</u> ='#	チひ出さノ	ない」		

受話器を戻し、登録完了。

登録例)回線契約者番号「072-812-1111」をアナログAポートに、ダイヤルイン番号「072-812-2222」を無線Aポートに

登録する場合の操作手順。

受話器を上げ下記コマンドを入力し、1つ目の電話番号の登録を行う。

「**1*0*80*0728121111##」

「0728121111」を着信テーブル「80」へ登録し、個別設定終了。

続けて2つ目の電話番号の登録を行う。

「0 * 8 1 * 0 7 2 8 1 2 2 2 2 2 *# # #* 」

「0728122222」を着信テーブル「81」へ登録する。

受話器を戻し、登録完了。

再度受話器を上げ下記コマンドを入力し、1つ目の電話番号を割り当て、個別設定終了。

「**1*1*91*0##」

<u>アナログAポート</u>を選択し、着信テーブル「80」(0728121111)を割り当てる。

(「*91」の入力後は、初期値として着信テーブル「80」の内容が表示されます。) 再度受話器を上げ下記コマンドを入力し、2つ目の電話番号を割り当てる。

「**<u>7</u>*<u>1</u>*91*30##」

<u>無線Aポート</u>を選択し、着信テーブル「81」(0728122222)を割り当てる。

(「*91」の入力後「3」を押下し、着信テーブル「81」の内容を表示させてから「0」押下で割り当てます。) 受話器を戻し、設定完了。

再度受話器を上げ下記コマンドを入力し、無線ポートのグローバル着信の設定を行う。

「**7*0*21*7##」

無線ポートのグローバル着信を「<u>呼び出さない</u>」に変更し、設定終了。 受話器を戻し、設定完了。