

ご利用にあたっての注意事項

Aterm MPO1LN


NWA-A06142-001-00
2017年12月第1版

本書は、読んだあと大切に保管してください。

技術基準適合認証品

nanoSIMカードの取り付けについての注意

本商品はnanoSIMカード専用です。サイズの異なるものは取り付けることができません。



SIMカードのサイズが合わない場合は、ご契約の通信事業者へご相談ください。


※異なるサイズのSIMカードをnanoSIMサイズにカットしたものを挿入しないでください。挿入したカードが抜けなくなったり、nanoSIMカードスロットが故障する原因となります。

SIMロックについての注意

本商品は、SIMロックをかけていません。

- NECプラットフォームズ株式会社(以下「当社」とします。)にて接続確認を行った通信事業者の情報は、別紙「お問い合わせ・アフターサービス」記載のサポートページを参照してください。
- 当社にて独自に特定の環境で基本動作や接続動作を確認したものであり、すべての環境で機能・性能・信頼性を保証するものではありません。
- また、当社では、サポートページに掲載されていないサービスのnanoSIMカードを挿入して利用される場合について、動作確認などを実施しておらず、一切の動作保証を行いません。
- サポートページに掲載されていないサービスのnanoSIMカードを挿入して利用される場合、ご利用いただけるサービスなどが制限されることがあります。
- また、サポートページに掲載されていないサービスのnanoSIMカードを挿入し、利用することによって発生した、いかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。

ご利用上の注意

ACアダプタやUSBケーブルを接続したまま本体にケーブルを巻きつけないでください。
プラグ部分に無理な力が加わり続けた場合、故障の原因となることがあります。

メンテナンスバージョンアップ機能に関する許諾について

メンテナンスバージョンアップ機能は、本商品のソフトウェアに重要な更新があった場合に、インターネットを利用して自動でバージョンアップする機能です。
 「重要な更新」とは、NECプラットフォームズ株式会社(以下「当社」とします。)が本商品の機能を提供するうえでソフトウェアのバージョンアップが必須と判断した場合(例えばセキュリティ上の不具合を改善するソフトウェアの更新など)を示します。重要な更新がある場合は、当社ホームページの「製品に関する重要なお知らせ」にてご案内します。
 メンテナンスバージョンアップ機能が開始されると、本商品が再起動するため、それまで接続していた通信が切断されます。また、従量課金契約の場合、ソフトウェアダウンロードによる通信費用や、パケット通信量超過による速度制限が発生する場合があります。発生した通信費用は、お客様ご負担となります。
 本機能では、本商品に関する情報のうち、本機能の実現と本商品や本機能の改善・向上のためだけに利用し、これ以外の目的では利用しません。また、これらの情報は、当社の取り扱い手続きに則り、適切な管理を行います。当社が第三者と連携して本機能を利用する場合につきましては、当社の取り扱い手続き同様に適切な管理を実施します。
 本機能は、工場出荷時に有効(「使用する」)になっています。本機能に関して許諾いただけない場合は、下記手順で機能を無効(「使用する」のチェックを外す)にしてください。ただし、本機能を無効にした場合、セキュリティ上の不具合を改善する重要なソフトウェアの更新であっても、自動的にバージョンアップは行いません。改善前のソフトウェアをそのまま使用し続ける場合、悪意のある第三者から不正なアクセスをされる危険が残る可能性があります。

- <無効にする方法>
- ① クリック設定 Web を起動する
(「つながったガイド」「クリック設定Webの起動方法」を参照してください)
 - ② 「ユーザー名」(上段)には「admin」と半角小文字で入力し、「パスワード」(下段)にはお客様が設定した管理者パスワードを入力する
 - ③ 「詳細設定」→「他の設定」を選択する
 - ④ 「補助設定」にある「メンテナンスバージョンアップ機能」の「[使用する]」のチェックを外す
 - ⑤ 「設定」をクリックする

安全にお使いいただくために必ずお読みください

ここでは、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

本書中のマーク説明

- 危険**: 人が死亡する、または重傷^{(*)1}を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
- 警告**: 人が死亡する、または重傷^{(*)1}を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意**: 人が軽傷^{(*)2}を負う可能性が想定される内容、および物的損害^{(*)3}のみの発生が想定される内容を示しています。

(*)1 重傷:失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院をするものとされています。

(*)2 軽傷:治療に入院や長期の通院を要しないけが、やけど、感電などをされています。

(*)3 物的損害:家屋、家財および家畜、ペットなどにかかる拡大損害をさしています。

サポート案内は「お問い合わせ・アフターサービス」や「お問い合わせ情報」と記載されている場合があります。

警 告

本体、電源、設置場所

- ACアダプタは、必ずNECプラットフォームズ株式会社(以下「当社」とします。)指定のものをお使いください。
また、当社指定のACアダプタは、他の製品に使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- AC100Vの家庭用電源以外では使用しないでください。
火災、感電の原因となります。差し込み口が2つ以上ある壁の電源コンセントに差し込む場合は、合計の電流値が電源コンセントの最大値を超えないように注意してください。火災、感電、故障の原因となります。
- ACアダプタのコードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。
火災、感電の原因となります。また、重いものをのせたり、加熱したりするとACアダプタのコードが破損し、火災、感電の原因となります。
- ACアダプタは、たこ足配線で使用しないでください。
たこ足配線にするとテーブルタップなどが過熱、劣化し、火災の原因となります。
- 本商品やACアダプタにものをのせたり布や毛布などを掛けたりしないでください。
過熱し、ケースやACアダプタのコードの被覆が溶けて火災、感電、故障の原因となります。

- 当社指定のACアダプタは日本国内AC100V(50/60Hz)の電源専用です。
他の電源で使用すると火災、感電、故障の原因となります。
- ACアダプタは風通しの悪い狭い場所(収納棚や本棚の後ろなど)に設置しないでください。
過熱し、火災や破損の原因となることがあります。また、ACアダプタは、電源コンセントの近くに設置し、容易に抜き差し可能な状態でご使用ください。
- 当社指定のACアダプタは屋内専用ですので、屋外で使用しないでください。
雨水などがかかったり、ほこりなどの混入による、感電、故障の原因となります。

nanoSIMカード

- nanoSIMカードを本商品へ取り付けや取り外す際は、必要以上の力を加えないでください。
手や指を傷つけたり、故障の原因となることがあります。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
nanoSIMカードを誤って飲み込むなど、事故やけがの原因となります。

こんなときは

- 万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに当社指定のACアダプタをコンセントから抜いてください。
煙が出なくなるのを確認してから、別紙「お問い合わせ・アフターサービス」記載のお客様相談窓口にご連絡ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
- 本商品を水や海水につけたり、ぬらさないでください。
万一内部に水が入ったり、ぬらした場合は、すぐに当社指定のACアダプタをコンセントから抜いて、別紙「お問い合わせ・アフターサービス」記載のお客様相談窓口にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となることがあります。

- 本商品のUSBポートに導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)が触れないようにしてください。また、隙間などから異物が入らないようにしてください。
万一、異物が入った場合は、すぐに当社指定のACアダプタをコンセントから抜いて、別紙「お問い合わせ・アフターサービス」記載のお客様相談窓口にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となることがあります。特にお子様のいるご家庭では、ご注意ください。
- ACアダプタのコードが傷んだ(芯線の露出・断線など)状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。
すぐに当社指定のACアダプタをコンセントから抜いて、別紙「お問い合わせ・アフターサービス」記載のお客様相談窓口にご連絡ください。
- 本商品を落とさないでください。
落によって故障の原因となったり、そのまま使用すると火災、感電の原因となることがあります。万一、本商品を落としたり破損した場合は、すぐに当社指定のACアダプタをコンセントから抜いて、別紙「お問い合わせ・アフターサービス」記載のお客様相談窓口にご連絡ください。

禁止事項

- 本商品は業務用ではなく家庭用の電子機器として設計されております。
人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム(幹線通信機器や電算機システムなど)では使用しないでください。本商品に不具合が発生した場合、社会的に大きな混乱が発生する恐れがあります。
- 本商品を分解・改造しないでください。
火災、感電、故障の原因となります。

改造した機器を使用した場合は、電波法に抵触します。

- ぬれた手で本商品を操作したり、接続したりしないでください。
感電の原因となります。

● 本商品のUSBポートに変形したUSBコネクタを接続しないでください。
火災や故障の原因となります。

● 本商品のUSBポートに接続する際は、無理に力を加えないでください。
火災や故障の原因となります。

● 本商品の内部や周囲でエアダスターやダストスプレーなど、可燃性ガスを使用したスプレーを使用しないでください。
引火による爆発、火災の原因となります。

● 医用電気機器の近くでの取り扱いについて

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部から本商品は15cm以上離して携行および使用してください。
電波により植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、本商品の電源を切るようにしてください。
電波により植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。
- 医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。
 - 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には、本商品を持ち込まないでください。
 - 病棟内では、本商品の電源を切ってください。
 - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、本商品の電源を切ってください。
 - 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示にしたがってください。
- 自宅療養などで医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどに確認してください。
電波により医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

- 移動させる場合は、当社指定のACアダプタをコンセントから抜き、外部の接続線を外したことを確認のうえ、行ってください。
コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。
- 長期間で使用にならないときは、安全のため必ず当社指定のACアダプタをコンセントから抜いてください。
- 本商品の使用中や使用直後にACアダプタが高温になる場合があります。
やけどなどの恐れがありますので注意してください。
- USBケーブルは、必ず本商品に添付のものをお使いください。
また、本商品に添付のUSBケーブルは、他の製品に使用しないでください。故障の原因となることがあります。
- USBケーブルの両端の根元を強く引っ張ったり、曲げたり、コードを機器に巻きつけたりしないでください。

禁止事項

- 無理な力がかかるところ(ズボンのポケット、かばんの底など)に入れないとください。
破損、故障の原因となります。

- 本商品に乗らないでください。
特に小さいお子様のいるご家庭ではご注意ください。壊れてけがの原因となることがあります。

- 雷が鳴りだしたら、ACアダプタのコードに触れたり周辺機器を接続したりしないでください。
落雷による感電の原因となります。

- 『つながったガイド』にしたがって接続してください。
間違えると接続機器や回線設備が故障することがあります。

- クレジットカードなどを本商品に近づけないでください。
磁気カードのデータが消える恐れがあります。

- 充電池カバーを外したまま使用しないでください。
充電池パックが外れたり、故障、破損の原因となります。

microUSBコネクタ

- microUSBコネクタなどにゴミやほこり、金属片などの異物を絶対に入れないでください。
故障や記録内容の消失の原因となります。

nanoSIMカード

- 落としたり、ぬらしたり、曲げたり、衝撃を与えたり、重いものをのせたりしないでください。
故障の原因となります。

- 火のそばやストーブのそばなど高温の場所で使用したり、放置しないでください。
変形、データの消失など故障の原因となります。

- 他の製品のICカードリーダーなどにnanoSIMカードを取り付けないでください。
故障の原因となります。故障した場合、お客様の責任となり、当社では一切の責任を負いません。

- nanoSIMカードの金属部を傷つけたり、ショートさせたりしないでください。
データの消失、故障の原因となります。

- nanoSIMカードは本来の用途以外の方法で使用しないでください。
データの消失、故障の原因となります。

- nanoSIMカードの金属端子部分は汚さないでください。
故障の原因となります。汚れたときは乾いたやわらかい布などでふき取ってください。

ディスプレイ

- ディスプレイにものを当てたり、強く押さえたり、本体を落としたりする割れることができます。
故障の原因となります。

- 万一对、ディスプレイが割れたり、機器内部が露出した場合、割れたディスプレイや露出部には手を触れないでください。
感電やけがなどの原因となります。

- 本商品を重ね置きしないでください。また、本商品の上にものを置かないでください。
重ね置きや上部にものを置くと、内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- ボケットの中に入れて使用したり、皮膚に触れた状態で使用しないでください。
低温やけどの可能性があります。

- 万一对、ディスプレイが割れたり、機器内部が露出した場合、割れたディスプレイや露出部には手を触れないでください。
感電やけがなどの原因となります。

- ディスプレイに砂埃やゴミなどをつけないように注意してください。
ついた場合は、やわらかい乾いた布などでできれいにふき取ってください。そのままご使用されますと、ディスプレイに傷がつく場合があります。

その他の注意事項

- 使用中は本商品が熱くなることがあります。手で触れることができる温度であれば故障ではありません。ただし、長時間触れたまま使用する、低温やけどのことがあります。

- 皮膚に異常が生じた場合は、直ちに使用を止め、医師の診断を受けてください。
お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる場合があります。

- 小児が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、使用の途中においても、指示どおりに使用しているかどうか注意してください。
間違った使用はけがの原因となることがあります。

- お客様ご自身で本商品に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してください。万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあります。

- 自動車の電子機器に影響が出る場合は、使用しないでください。
安全に走行できなくなる恐れがあります。

- ストラップなどを持って本商品を振り回さないでください。
本人や他の人、周囲のものに当たり、けがなどの事故の原因となります。

リチウムイオン電池の取り扱いについて

△ 危険

● 水・海水・ジュースなどでぬらさないでください。

充電池パックに組み込まれている保護機構が壊れると、異常な電流、電圧で充電池パックが充電され、発熱、破裂、発火の原因となります。

● ストーブなどの熱源のそばに放置したり、火のそばや、炎天下の車内などでの充電はしないでください。

高温になると危険を防止するための保護機構が働き、充電できなくなったり、保護機構が壊れて異常な電流や電圧で充電され、発熱、破裂、発火の原因となります。

● 充電池パックは、本商品に取り付けて、『つなぎかたガイド』に記載された方法で充電してください。

それ以外の方法では充電しないでください。他の充電器などで行うと、充電池パック内部で異常な化学反応が起こり、漏液、発熱、破裂、発火する原因となります。

● 充電池パックはプラス(+)・マイナス(-)の向きが決められています。本商品に取り付けるときにうまく入らない場合は無理に取り付けないでください。

プラス・マイナスを逆に取り付けると、充電池パックが逆に充電され内部で異常な反応が起つたり、または放電時は異常な電流が流れる可能性があり、充電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

● 充電池パックは直接電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口に取り付けないでください。

感電したり、高い電圧が加えられることによって過大な電流が流れ、充電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

● 本商品には充電池パック(ラベルに「GXE-001122」と記載されているもの)を添付しています。指定の充電池パック以外の充電池パックを使用しないでください。

漏液、発熱、破裂、発火、機器本体の故障の原因となります。

● 充電池パックは、本商品専用です。

指定機器以外の用途に使いますと、機器によっては異常な電流が流れ、充電池パックが破損する可能性があり、発熱、破裂、発火の原因となります。

● 充電池パックを火の中に投入したり、加熱したりしないでください。

絶縁物が溶けたり、ガス排出弁や保護機構を損傷したりするだけでなく、発熱、破裂、発火の原因となります。

● 充電池パックのプラス(+)とマイナス(-)とを金属で接続しないでください。またネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。

充電池パックがショートし、過大な電流が流れ、発熱、破裂、発火、あるいはネックレス、ヘアピンなどが発熱する原因となります。

● 強い衝撃を与えたり、投げつけたり、釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。

充電池パックが変形、充電池パックに組み込まれている保護機構が壊れ、異常な電流、電圧で充電池パックが充電される可能性があり、発熱、破裂、発火の原因となります。

● 充電池パックに直接はんだ付けしないでください。

熱により絶縁物が溶けたり、ガス排出弁や保護回路が損傷し、発熱、破裂、発火の原因となります。

● 充電池パックを分解したり、改造したりしないでください。

充電池パックには危険を防止するためのガス排出弁や保護機構が組み込まれています。これらを損なうと、充電池パックが発熱、破裂、発火する原因となります。

△ 警告

● 本商品および充電池パックは、乳幼児の手の届かないところに置いてください。

不用意な取り扱いは危険をともないます。

● 電子レンジや高圧容器に入れないでください。

急に加熱されたり、密閉状態が壊れたりして発熱、破裂、発火の原因となります。

● 充電池パックの使用、充電、保管時の異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気がついたときは、本商品より出して、使用しないでください。使用を継続すると充電池パックが発熱、破裂、発火する原因となります。

● 充電時、所定の充電時間を超えて充電が完了しない場合は、充電を停止してください。

充電池パックが発熱、破裂、発火する原因になる恐れがあります。

● 充電池パックが漏液したり異臭がするときには、直ちに火気より遠ざけてください。

漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因となります。

● 充電池パックが漏液して液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると液により、目に障害を与える原因となります。

● 膨れた充電池パックを本商品に取り付けないでください。

充電池パックが変形し、内部や組み込まれている保護機構が壊れ、そのまま使続けると、火災、やけど、けがなどの原因となります。

● ペットなどが充電池パックに噛みつかないようご注意ください。

充電池パックの漏液・発熱・破裂・発火により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

△ 注意

● 直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高い温度になる場所に放置しないでください。

充電池パックを漏液させる原因になる恐れがあります。

● 危険防止のため保護機構が組み込まれています。保護機構に損傷を与える可能性のある静電気が発生する場所で使用しないでください。保護機構が壊れ発熱、破裂、発火の原因となる恐れがあります。

● 充電池パックの充電温度範囲は、0°C~35°Cです。この温度範囲以外での充電は充電池パックを発熱、破損させる原因になる恐れがあります。

● 充電池パックを使用する前に、本書および『つなぎかたガイド』をお読みください。
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

● 充電池パックの充電方法については、『つなぎかたガイド』をよくお読みください。

● 充電池パックをお買い上げ後、初めてご使用する場合に、さびや異臭、発熱、その他異常と思われたときは、使用しないで、お買い上げの販売店にご持参ください。

● 充電池パックの充電や放電中に、可燃物を上にのせたり、覆つたりしないでください。
充電池パックを発熱、破裂、発火させる恐れがあります。

● 充電池パックが漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。
皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。

● 充電池パックを保管する場合および廃棄する場合は、テープなどで端部を絶縁してください。
他の充電池パックや金属製のものと混ぜないようにしてください。

お知らせ

● ACアダプタを使用している場合でも、充電池パックは徐々に劣化します。長時間ACアダプタをつないだ状態にしていると、充電池パックの劣化を早めてしまします。本体を使用しないときで、充電池パックを充電していない場合は、ACアダプタを外してください。

● 長期間(半年以上)お使いにならない場合、電池特性を維持するため半年に一度は電池残量を確認し、40%程度充電することをお勧めします。充電池パックが電池残量なしの状態で長期間保管しますと、充電できなくなることがあります。(保管されている温度により充電できなくなるまでの期間は変わります。)

● ご使用の条件により、寿命が近づくにつれて充電池パックが膨れる場合がありますが、安全上問題はありません。

● 必要に応じてロングライフ充電機能をご利用ください。充電池パックの劣化を遅らせることができます。(ロングライフ充電機能の設定方法は、[ユーザーズマニュアル]を参照してください。)

使用済み充電池パックの処理

● 充電池パックの金属端子は、ビニールテープなどで必ず絶縁してください。
ショートにより発火・発煙の原因になる恐れがあります。

● 充電池パックは、絶対に解体しないでください。解体すると金属端子が露出し、ショートの原因となります。

● ご使用済みの充電池パックは一般家庭ゴミとして棄てないで、「充電池パックのリサイクルについて」にしたがって処理してください。棄てられた充電池パックがゴミ収集車などで破壊されてショートし、発火・発煙の原因になる恐れがあります。

充電池パックのリサイクルについて

本充電池パックは、リチウムイオン電池です。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。不要になったりリチウムイオン電池は廃棄せず、端子部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って、お買い上げいただいた販売店またはリサイクル協力店へお持ちください。

* 充電式電池のリサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBCRホームページhttp://www.jbcr.com/(2017年12月現在)を参照してください。



充電池パック(GXE-001122)
(ICP494261AWR TP W NPF)
公称電圧: 3.8V
公称容量: 1670mAh

充電池パックのご利用上の注意

● 充電池パックの寿命は、お客様のご利用環境により変わります。いざという場合に備えて、早めの交換をお勧めします。

● 新しい充電池パックは、Shop@Aterm(http://shop.aterm.jp/)でお買い上げください。

● 充電池パックは消耗品です。満充電時でも、約1時間しか使用できなくなったりの場合には、充電池パックの寿命を考えられますので、充電池パックの交換をお勧めします。

● 本商品を保管される場合は、充電池パックの性能や寿命を低下させないために、次の点にご注意ください。

・電池残量が十分にある状態で充電を繰り返すと劣化が早くなりますので、20%程度になってから充電をお勧めします。
・満充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管はしないでください。
・電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程度消費している状態)での保管はしないでください。

・落とさないでください。強い衝撃を与えると、激しく劣化したり、故障の原因となります。
・高温になる場所に置かないでください。長期間保管する場合は、涼しい場所に置いてください。

● 電池保護のため、高温になら充電を停止することがあります。

● 停電復旧後、電池保護のため充電が再開されない場合があります。その場合は、USBケーブルの抜き差しを行ってください。充電が再開されます。

取り扱い上の注意

● 本商品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんとの、あらかじめご了承ください。

● 本商品の温度上昇や電池残量の低下などにより、ディスプレイの輝度が落ちる場合があります。

● 本商品で使用しているディスプレイは、同じ画面を長く表示し続けたり、極端に長く使用したりすると部分的にディスプレイの輝度が落ちますが、これらはディスプレイの特性によるもので故障ではありませんとの、あらかじめご了承ください。

ご注意

(1) 本商品のマニュアルの内容の一部または全部を無断転載・無断複写することは禁止されています。

(2) 本商品のマニュアルの内容については、将来予告なしに変更することがあります。

(3) 本商品のマニュアルの内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

(4) 本商品の故障・誤動作・天災・不具合あるいは停電などの外部要因によって通信などの機会を選択したために生じた損害などの純粋経済損失につましましては、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

(5) セキュリティ対策をほどこさず、あるいは無線LANの仕様上やむをえない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。

(6) せっかくの機能も不適切な扱いや不測の事態(例えば落雷や漏電など)により故障してしまっては性能を発揮できません。本商品のマニュアルをよくお読みになり、記載されている注意事項を必ずお守りください。

無線 LAN 製品ご使用におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線LANアクセスポイント間で情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内でれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のよう問題が発生する可能性があります。

● 通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)。

特定の人物になりますして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)

傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)

コンピュータウィルスなどを流してデータやシステムを破壊する(破壊)

等の行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LAN 製品は、セキュリティに関する仕組みを持っていますので、その設定を行って製品を使用することで、上記問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。

セキュリティ対策をほどこさず、あるいは無線LANの仕様上やむをえない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社はこれによって生じた損害に対する責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。

なお、無線LAN をより安全にお使いいただくために、暗号化キーは定期的に変更することをお勧めします。

本商品で使用しているソフトウェアについて

本商品には、GNU General Public License(GPL)またはGNU Lesser General Public License(LGPL)に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。

お客様は、当該ソフトウェアのソースコードを入手し、GPLまたはLGPLにしたがい、複製、頒布および改変することができます。

詳細は[ユーザーズマニュアル]を参照してください。

電波に関する注意事項

● 本商品は、技術基準適合証明を受けています。

● IEEE802.11ac、IEEE802.11n(5GHz帯)およびIEEE802.11a通信利用時は、5GHz帯の電波を使用しております。

● 5GHz 帯で使用するチャネルは100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch(W56)です。36, 40, 44, 48ch(W52)と 52, 56, 60, 64ch(W53)のチャネルは使用できません。また、従来のIEEE802.11aで使用の34, 38, 42, 46ch(J52)の装置とIEEE802.11aモードでの通信はできません。

● W56(5.6GHz帯)/100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch)が利用できます。

5GHz 帯で接続する子機は、以下の表示があるものを推奨します。</p