

本書は、読んだあとも大切に保管してください。

Aterm® DR200Gシリーズ(E)

つなぎかたガイド

STEP
1

箱の中身をチェックしよう

- 本商品
- 縦置きスタンド
- ADSL回線ケーブル (コネクタ:小)
- ETHERNETケーブル (コネクタ:大)
- ACアダプタ
- スプリッタ
- つなぎかたガイド(本書)
- お使いになる前に(別冊)

STEP 3 パソコンのネットワークを設定しよう

■ パソコンの準備

● LANポートの準備 :

本商品を接続するには、パソコンにLANポート(ETHERNETポート)[100BASE-TX/10BASE-T]が必要です。装備していない場合は、市販のLANカード/LANボードを購入して、取り付けとOSに対するドライバのインストールを行ってください。


● ファイアウォールなど、すべてのソフトの停止 :

本商品の設定の前に、ファイアウォール、ウイルスチェック等のソフトはいったん停止してください。インターネットに接続できたら、もう一度必要な設定を行ってください。停止しないで起動したままでいると本商品の設定ができないから、通信が正常に行えない場合があります。(パソコンによっては、ファイアウォール、ウイルスチェック等のソフトがあらかじめインストールされている場合があります。)停止や設定の方法はソフトによって異なりますので、ソフトまたはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

Windows® XP

画面は、Windows® XPのカテゴリ表示を事例に記載したものです。
表示の切り替えたは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

- 1 [スタート] - [コントロールパネル] を選択する
- 2 [ネットワークとインターネット接続] をクリックし、[ネットワーク接続] をクリックする
- 3 [ローカルエリア接続] を右クリックし、[プロパティ] をクリックする
- 4 [全般] タブをクリックし、[インターネットプロトコル(TCP/IP)] を選択し、[プロパティ] をクリックする
- 5 [IPアドレスを自動的に取得する] と [DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する] を選択する
- 6 [OK] をクリックする
- 7 [OK] または [閉じる] をクリックする
- 8 [戻る] をクリックし、[ネットワークとインターネット接続] 画面の [インターネットオプション] をクリックする
- 9 [接続] タブをクリックし、リストにダイヤルアップの設定がある場合は [ダイヤルしない] を選択する
- 10 [OK] をクリックする




以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

Windows® 2000 Professional

画面は、Windows® Me/98の事例に記載したものです。

- 1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択する
- 2 [ネットワークとダイヤルアップ接続] アイコンをダブルクリックする
- 3 [ローカルエリア接続] アイコンを右クリックし、[プロパティ] をクリックする
- 4 リストの [インターネットプロトコル(TCP/IP)] を選択し、[プロパティ] をクリックする
- 5 [IPアドレスを自動的に取得する] と [DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する] を選択する
- 6 [OK] をクリックする
- 7 [OK] をクリックする
- 8 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択する
- 9 [インターネットオプション] アイコンをダブルクリックする
- 10 [接続] タブをクリックし、リストにダイヤルアップの設定がある場合は [ダイヤルしない] を選択する
- 11 [OK] をクリックする



以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

STEP 2 インフォメーションサービス

● Aterm(エーテーム) インフォメーションセンター ADSL担当窓口

お問い合わせの前には、「確認シート」をご記入ください。この情報をもとに内容をお伺いいたします。

「確認シート」は添付の「お使いになる前に」(別冊)に入っています。

ナビダイヤル 0570-047110

携帯電話用電話番号 04-7185-8412

お問い合わせ受付時間

午前9時～午後6時(月～金曜日)・午前9時～午後5時(土曜日)

(日・祝日、年末年始、当社の休日はお休みさせていただきます)

- ナビダイヤルおよび携帯電話用電話番号への電話料金はお客様のご負担となります。
- パソコンの設置や操作方法などについては、パソコンのサポートセンターなどにお問い合わせください。回線接続の条件などを満たしていない場合や、モ뎀の契約および解約については、プロバイダにお問い合わせください。

● ホームページ : <http://www.aterm.jp/bb-support/> (2005年8月現在) Atermに関する情報を掲載しています。

Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 Macintosh®は米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 JavaScript®は米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。 その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2003-2005. © NEC AccessTechnica,Ltd.2003-2005

STEP
2

装置環境をチェックしよう

- ACアダプタは、必ず本商品に添付のものを使用してください。
- ▶ 装置故障・発煙・発火の恐れがありますので、他の装置のものは使用しないでください。また、本商品に添付のACアダプタは、他の製品には使用しないでください。
- ACアダプタは、たこ足配線にしないでください。
- 差込口が2つ以上ある壁の電源コンセントに他の電気製品のACアダプタを差し込む場合は、合計の電流値が電源コンセントの最大値を超えないよう注意してください。
- 本商品およびACアダプタは、直射日光の当たるところや、ストーブ、ヒーターなどの発熱器のそばなど、温度の高いところに置かないでください。

※詳しくは、添付の「お使いになる前に」(別冊)に記載しておりますので、用法を守り、ご使用ください。特に、火災、感電などの原因となり、死亡または重傷を負う可能性が想定されます。また、故障など物的損害の発生が想定されます。

■ WWWブラウザ(Internet Explorerなど)の準備

本商品は、下記のバージョンのWWWブラウザ(Internet Explorerなど)に対応しています。

Windows® XP/2000 Professional/Me/98の場合
Microsoft® Internet Explorer Ver.5.5以上に対応
Netscape® 6.1以上に対応

Mac OS X/9.x/8.6の場合
Microsoft® Internet Explorer Ver.5.0以上に対応
Netscape® 6.01以上に対応

WWWブラウザの設定確認

インターネットに接続するには、WWWブラウザ(Internet Explorerなど)の設定が「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」設定になっている必要があります。


設定されていない場合は、裏面「WWWブラウザの設定確認のしかた」を参照して設定してください。

Mac OS X

1 アップルメニューの「システム環境設定」を開き、「ネットワーク」アイコンを選択する

2 [表示] を [内蔵 Ethernet] にして、[TCP/IP] タブをクリックし、[IPv4 を設定] を [DHCP サーバを参照] にする

3 [DHCP クライアント ID] と [DNS サーバ] 、[検索ドメイン] を空白にする



画面は、Mac OS X 10.3を例にしています。上記OS以外をご利用の場合は、ご利用のOSマニュアルをご覧ください。


4 [今すぐ適用] をクリックし、ウィンドウを閉じる
以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。
設定を変更しなかった場合は「今すぐ適用」ボタンが有効になりません。その場合は、そのままウィンドウを閉じてください。

Mac OS 9.x/8.x

1 アップルメニューの [コントロールパネル] の [TCP/IP] を開く

2 [経由先] を [内蔵 Ethernet] にする

3 [設定方法] を [DHCP サーバを参照] にし、[DHCP クライアント ID] と [ネームサーバアドレス] 、[追加の検索ドメイン名] を空白にし、ウィンドウを閉じる



画面は、Mac OS 9.2.2を例にしています。上記OS以外をご利用の場合は、ご利用のOSマニュアルをご覧ください。

4 確認のダイアログが表示されたら [保存] をクリックする
以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

裏面につづく

STEP 4 接続して電源を入れよう

1 縦置きスタンドを取り付ける

2 アース線を接続する

3 ADSL回線に接続し、電話機をつなぐ

4 パソコンを接続する

5 電源ジャックを接続する

6 ACアダプタを接続する

パソコンの電源を入れPOWERランプとLANランプが点灯していることを確認してください。
ランプの状態が違う場合は、「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」を参照してください。
LINEランプはADSL回線接続してから30秒~5分ぐらいで点灯します。

STEP 5 インターネット接続設定をしよう

1 WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動し、アドレスにhttp://web.setup/と入力して、クイック設定Webのページを開く

2 管理者パスワードの初期設定を行う

3 [設定] をクリックする

4 設定パターンを選択する

5 プロバイダの設定情報を見ながら、設定する

6 入力が完了したら、[設定] をクリックする

STEP 6 インターネットに接続しよう

本商品の初期化

インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。

1 WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動する

2 外部のホームページを開く 例) ホームページ : <http://www.aterm.jp/bb-support/>

本商品とパソコンの接続を確認するには (IPアドレスの確認)

Windows® XP/2000 Professional

- パソコンの電源を入れ、本商品前面のLANランプが点灯することを確認する
- パソコンが立ち上がったら、[スタート] - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を実行する
Windows® 2000 Professional の場合は [スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を実行する
- [コマンドプロンプト] の画面が表示されたら、「ipconfig /renew」と入力して、[Enter] キーを押す
- [Ethernet adapter ローカル エリア接続:] が表示され、IPアドレス (IP Address) が「192.168.0.x」になっていることを確認する
(xは1を除く任意の数字です)

Windows® Me/98

- パソコンの電源を入れ、本商品前面のLANランプが点灯することを確認する
- パソコンが立ち上がったら、[スタート] - [ファイル名を指定して実行] をクリックし、「winipcfg」と入力後、[OK] をクリックする
- [Ethernetアダプタ情報] の □ をクリックし、お使いの LANカード／ボードを選択する
- IPアドレスが「192.168.0.x」となっていることを確認する
(xは1を除く任意の数字です)

Mac OS X

- パソコンの電源を入れ、本商品前面のLANランプが点灯していることを確認する
- アップルメニューから [システム環境設定] を開き、[ネットワーク] アイコンを選択する
- [表示] を [内蔵 Ethernet] にして、[TCP/IP] タブをクリックし、IPアドレスが「192.168.0.x」になっていることを確認する
(xは1を除く任意の数字です)

Mac OS 9.x/8.x

- パソコンの電源を入れ、本商品前面のLANランプが点灯していることを確認する
- アップルメニューから [コントロールパネル] - [TCP/IP] を選択する
- [経由先] を [内蔵 Ethernet] にして、IPの設定画面が表示されたら、IPアドレスが「192.168.0.x」になっていることを確認する
(xは1を除く任意の数字です)

マニュアルの見かた

● 本商品のマニュアルは次の通りです。ご使用の目的にあわせてお読みください。

お使いになる前に(別冊)
本商品をお使いいただく前にあらかじめ確認していただきたい注意事項、トラブルシューティングを記載しています。

機能詳細ガイド
本商品の様々な機能について詳しく説明しています。「機能詳細ガイド」は、ホームページに掲載しています。下記のURLからご覧ください。
<http://www.aterm.jp/manual/p/200ref/>

クイック設定Webをご使用になる前に

● クイック設定Webをお使いになるときは、WWWブラウザの設定でJavaScript®を有効にしてください。

■ WWWブラウザの設定確認のしかた

WWWブラウザ (Internet Explorerなど) の設定を「ダイヤルしない」「プロキシサーバーを使用しない」設定にします。
右記はWindows® XP/2000Professional/Me/98でInternet Explorer 6.0をご利用の場合の設定方法の一例です。お客様の使用環境 (プロバイダやソフトウェア等) によっても変わりますので詳細はプロバイダやソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

● Internet Explorerのアイコンをダブルクリックして、Internet Explorerを起動します。

① [ツール] の [インターネットオプション] を選択します。

③ [接続] タブをクリックします。

④ ダイヤルアップの設定の欄で、[ダイヤルしない] を選択してください。

⑤ [LANの設定] をクリックします。

⑥ [LANにプロキシサーバーを使用する] と [設定を自動的に検出する] の□を外します。

※プロバイダからプロキシの設定指示があった場合は、従ってください。

※この取扱説明書は、古紙配合の再生紙を使用しています。